

niceboy®

ORYX K610 CHAMELEON

User Manual / gaming Keyboard





CZ

OBSAH BALENÍ

Klávesnice Niceboy ORYX K610 Chameleon
Manuál

INSTALACE

Klávesnici po vybalení stačí připojit pomocí USB konektoru do počítače. V případě, že není klávesnice rozpoznána, zkontrolujte aktuálnost USB ovladače ve vašem počítači (aktuálnost ověřte u výrobce vašeho PC/notebooku). Pro více funkcí doporučujeme stáhnout software Niceboy ORYX K610 z webové stránky <https://niceboy.eu/cs/podpora/software>.

MULTIMEDIÁLNÍ ZKRATKY

FN + F1 =	Přehrávač hudby
FN + F2 =	Hlasitost-
FN + F3 =	Hlasitost+
FN + F4 =	Ztlumit
FN + F5 =	Předchozí písnička
FN + F6 =	Další skladba
FN + F7 =	Spustit/Zastavit
FN + F8 =	Zastavit přehrávání
FN + F9 =	Email
FN + F10 =	WEB
FN + F11 =	Tento počítač
FN + F12 =	Kalkulačka
FN+WIN-L =	Lock Win & APP

OVLÁDÁNÍ PODSVÍCENÍ

FN + ↑ =

FN + ↓ =

FN + DEL =

FN + → =

FN + ← =

FN + PRINT SCREEN =

FN + ESC =

FN + INSERT =

Zvýšení jasu

Snížení jasu

Přepínání barev podsvícení

Zvýšení rychlosti blikání LED podsvícení

Snížení rychlosti blikání LED podsvícení

Vypnutí podsvícení

Zapnutí podsvícení

Přepínání režimů podsvícení

HERNÍ PODSVÍCENÍ

Klávesnice nabízí i přednastavené herní podsvícení či možnost nastavení. Pro nastavení vlastního podsvícení zmáčkněte kombinaci tlačítek FN + HOME, poté stiskněte klávesy, které chcete mít podsvícené. Pro uložení nastavení stlačte opět kombinaci kláves FN + HOME. Přednastavené režimy lze přepínat pomocí kláves FN + 1/2/3/4/5.

SPECIFIKACE

Rozměry:	441 x 153,6 x 43mm
Hmotnost:	863 ± 5 g
Počet kláves:	104
Switch: mechanické	MOJO RX
Životnost switche:	50 milionů stlačení
Připojení:	USB 2.0
Anti-ghosting:	všechny klávesy (NKRO)
Kabel:	délka 1,8 m s pozlaceným USB konektorem
Požadavky OS:	Windows XP 7/8/10
Multimediální klávesy:	Ano s podporou klávesy FN

DODATEČNÉ INFORMACE

Toto balení obsahuje drobné části, které mohou být nebezpečné pro děti. Proto uchovávejte výrobek mimo jejich dosah. Nepoužívejte klávesnici na místech s příliš nízkou či vysokou teplotou (0 °C a méně/ 45 °C a více) nebo vlhkostí (20 % a méně/ 90 % a více). Neskladujte klávesnici na místech s příliš nízkou či vysokou teplotou (-20 a více/ 60 °C a více) nebo vlhkostí (90 % a více). Chraňte výrobek před deštěm, vlhkostí a tekutinami. Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU na něj kladené.

The logo consists of the letters 'SK' in a bold, white, sans-serif font, centered within a solid black square.

OBSAH BALENIA

Klávesnica Niceboy ORYX K610 Chameleon
Manuál

INŠTALÁCIA

Klávesnicu po vybalení stačí pripojiť pomocou USB konektora do počítača. V prípade, že nie je klávesnica rozpoznaná, skontrolujte aktuálnosť USB ovládača vo svojom počítači (aktuálnosť overte u výrobcu svojho PC/notebooku). Ak chcete využiť viac funkcií, odporúčame stiahnuť si náš softvér Niceboy ORYX K610 z webovej stránky <https://niceboy.eu/sk/podpora/software>.

MULTIMEDIÁLNE SKRATKY

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

FN + F11 =

FN + F12 =

FN+WİN-L =

Prehrávač hudby

Hlasitosť-

Hlasitosť+

Stímiť

Zastaviť prehrávanie

Predchádzajúca skladba

Spustiť/Zastaviť

Nasledujúca skladba

E-mail

WEB

Tento počítač

Kalkulačka

Lock Win & APP

OVLÁDANIE PODSVIETENIA

FN + ↑ =

FN + ↓ =

FN + DEL =

FN + → =

FN + ← =

FN + PRINT SCREEN =

FN + ESC =

FN + INSERT =

Zvýšenie jasú

Zníženie jasú

Prepínanie farieb podsvietenia

Zvýšenie rýchlosti blikania

LED podsvietenia

Zníženie rýchlosti blikania

LED podsvietenia

Zapnutie podsvietenia

Vypnutie podsvietenia

Prepínanie režimov podsvietenia

HERNÉ PODSVIETENIE

Klávesnica ponúka aj prednastavené herné podsvietenie či možnosť nastavenia. Pre nastavenie vlastného podsvietenia stlačte kombináciu tlačidiel FN + HOME. Teraz si môžete navoliť, ktoré klávesy chcete mať podsvietené. Pre uloženie nastavení stlačte opäť kombináciu klávesov FN + HOME. Prednastavené režimy potom možno prepínať pomocou klávesov FN + 1/2/3/4/5.

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

Rozmery:	441 x 153,6 x 43mm
HOMEotnosť:	863 ± 5 g
Počet klávesov:	104
Prepínač:	MOJO RX
Životnosť prepínača:	50 miliónov stlačení
Pripojenie:	USB 2.0
Anti-ghosting:	Všetky klávesov (NKRO)
Kábel:	dĺžka 1,8 m s pozláteným USB konektorom
Požiadavky OS:	Windows XP 7/8/10
Multimediálne klávesy:	Áno s podporou klávesu FN

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Toto balenie obsahuje drobné časti, ktoré môžu byť nebezpečné pre deti. Preto uchovávajte výrobok mimo ich dosahu. Nepoužívajte klávesnicu na miestach s príliš nízkou či vysokou teplotou (0 °C a menej/45 °C a viac) alebo vlhkosťou (20 % a menej/90 % a viac). Neskladujte klávesnicu na miestach s príliš nízkou či vysokou teplotou (-20 °C a menej/60 °C a viac) alebo vlhkosťou (90 % a viac). Chráňte výrobok pred dažďom, vlhkosťou a tekutinami. Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ naň kladené.



EN

PACKAGE CONTENTS

Keyboard Niceboy ORYX K610 Chameleon
Manual

CONNECTION

After unpacking the keyboard connect via the USB connector into your computer. If the keyboard is not recognized, check that your USB drivers are up-to-date (check with the manufacturer of your PC / Notebook PC). For additional functions (such as change of backlight color or macro functions) we advise you to download a software Niceboy ORYX K610 which is available on web page <https://niceboy.eu/en/support/software>.

MULTIMEDIA SHORTCUTS

FN + F1 =	Music player
FN + F2 =	Volume-
FN + F3 =	Volume+
FN + F4 =	Mute
FN + F5 =	Stop
FN + F6 =	Previous song
FN + F7 =	Play/Pause
FN + F8 =	Next song
FN + F9 =	Email
FN + F10 =	WEB
FN + F11 =	Calculator
FN + F12 =	Search
FN+WIN-L =	Lock Win & APP

BACKLIGHT SETTINGS

FN + ↑ =

Increase brightness

FN + ↓ =

Decrease brightness

FN + DEL =

Backlight color change

FN + → =

Decrease speed of flashing

FN + ← =

Increase speed of flashing

FN + PRINT SCREEN =

Backlight on

FN + ESC =

Backlight off

FN + INSERT =

Backlight modes

GAMING BACKLIGHT

The keyboard also offers preset game backlighting or option to make your own backlight mode. To set your own backlight press FN + HOME, then press the keys you want to have backlit. To save the settings press FN + HOME again. The preset modes can be switched using FN + 1/2/3/4/5.

SPECIFICATIONS

Dimension:	441 x 153,6 x 43mm
Weight:	863 ± 5 g
Key number:	104
Switch:	MOJO RX
Switch life time:	over 50 million
Conectivity:	USB 2.0
Anti-ghosting:	all keys (NKRO)
Cord lenght:	1,8 m
Supported OS:	Windows XP 7/8/10
Multimedia shortcuts:	Yes

ADDITIONAL INFORMATION

This package conta tiny parts that may pose hazard to children. This is why the product should be kept beyond their reach. Avoid using the headphones on places exposed to too low or high temperature (0 °C and more/ 45 °C and more) or humidity (20 % and less/ 90 % and more). Avoid storing the headphones on places exposed to too low or high temperature (-20 °C and more/ 60 °C and more) or humidity (90 % and more). Keep the product away from rain, moisture, or liquids. This product meets all the main requirements imposed on it by the EU Directive.

DE

INHALT DER PACKUNG

Tastatur Niceboy ORYX K610 Chameleon
Anleitung

INSTALLATION

Es genügt, die Tastatur nach dem Auspacken mithilfe des USB-Steckers an den Computer anzuschließen. Falls die Tastatur nicht erkannt wird, kontrollieren Sie, ob die USB-Steuerung in Ihrem Computer aktuell ist (die Aktualität können Sie beim Hersteller Ihres PC/Notebooks überprüfen). Für mehr Funktionen empfehlen wir, unsere Software Niceboy ORYX K610 von der Webseite <https://niceboy.eu/de/unterstuetzung/softwareherunterzuladen>.

MULTIMEDIA-TASTATURKÜRZEL

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

FN + F11 =

FN + F12 =

FN+WIN-L =

Musik-Player

Lautstärke -

Lautstärke +

Stummschalten

Vorhergehendes Lied

Nächstes Lied

Starten/Stoppen

Abspielen stoppen

E-Mail

WEB

Dieser Computer

Taschenrechner

Lock Win & APP

STEUERUNG DER BELEUCHTUNG

FN + ↑ =

FN + ↓ =

FN + DEL =

FN + → =

FN + ← =

FN + PRINT SCREEN =

FN + ESC =

FN + INSERT =

Erhöhen der Helligkeit

Verringern der Helligkeit

Umschalten der Beleuchtungsfarben

Erhöhen der Blink-Geschwindigkeit
der LED-Beleuchtung

Verringern der Blink-Geschwindigkeit
der LED-Beleuchtung

Hintergrundbeleuchtung ein

Hintergrundbeleuchtung aus

Umschalten der
Hintergrundbeleuchtungsmodi

SPIELBELEUCHTUNG

Die Tastatur bietet auch voreingestellte Spielebeleuchtungs- oder tellungsoptionen. Um Ihre eigene Hintergrundbeleuchtung einzustellen, drücken Sie FN + HOME. Jetzt können Sie auswählen, welche Tasten Sie für die Hintergrundbeleuchtung verwenden möchten. Um die tellungen zu speichern, drücken Sie erneut FN + HOME. Die voreingestellten Modi können mit FN + 1/2/3/4/5 umgeschaltet werden.

SPEZIFIKATION DES PRODUKTS

Maße:	441 x 153,6 x 43mm
Gewicht:	863 ± 5 g
Anzahl der Tasten:	104
Switch:	MOJO RX
Switch-Lebensdauer:	50 Millionen Anschläge
Anschluss:	USB 2.0
Anti-Ghosting:	alle Schlüssel (NKRO)
Kabel:	Länge 1,8 m
Anforderungen an das OS:	Windows XP 7/8/10
Multimediaaltasten:	Ja, mit Unterstützung der Taste FN

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Diese Verpackung enthält kleine Teile, die für Kinder gefährlich sein können. Verwahren Sie dieses Produkt daher außerhalb ihrer Reichweite. Die Tastatur nicht an Orten mit zu niedriger oder zu hoher Temperatur (0 °C und weniger / 45 °C und mehr) oder zu niedriger oder zu hoher Luftfeuchtigkeit (20 % und weniger / 90 % und mehr) verwenden. Die Tastatur nicht an Orten mit zu niedriger oder zu hoher Temperatur (-20 °C und weniger / 60 °C und mehr) oder zu hoher Luftfeuchtigkeit (90 % und mehr) lagern. Das Produkt vor Regen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten schützen. Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien.

HU

A CSOMAGOLÁS TARTALMA

Niceboy ORYX K610 Chameleon billentyűzet
Használati útmutató

TELEPÍTÉS

A kicsomagolást követően elég a billentyűzetet az USB csatlakozó segítségével a számítógéphez csatlakoztatni. Ha a rendszer nem ismerte fel a billentyűzetet, ellenőrizze le az USB-illesztőprogram aktualitását a számítógépén (az aktualitás leellenőrzéséhez forduljon a PC/laptop gyártójához). További funkciók érdekében töltsse le a Niceboy ORYX K610 szoftvert a <https://niceboy.cz/hu/podpora/downloads> oldalról.

MULTIMÉDIA GOMBOK

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

FN + F11 =

FN + F12 =

FN+WIn-L =

Zenelejátszó

Hangerő-

Hangerő+

Lehalkítás

Lejátszás leállítása

Előző szám

Indítás/Leállítás

Következő szám

Email

WEB

Ezt a számítógépet

Számológép

Lock Win & APP

HÁTTÉRVILÁGÍTÁS VEZÉRLÉS

FN + ↑ = Fényerő növelése

FN + ↓ = Fényerő csökkentése

FN + DEL = Háttérvilágítás színei közötti átkapcsolás

FN + → = LED háttérvilágítás villogási sebességének növelése

FN + ← = LED háttérvilágítás villogási sebességének csökkentése

FN + PRINT SCREEN = Háttérvilágítás

FN + ESC = Háttérvilágítás kikapcsolva

FN + INSERT = Háttérvilágítási módok váltása

JÁTÉK HÁTTÉRVILÁGÍTÁS

A billentyűzet előre beállított játékmegvilágítást vagy beállítási lehetőségeket is kínál. Sajat háttérvilágítás beállításához nyomja meg az FN + HOME gombot. Most kiválaszthatja, hogy melyik. Azt akarod, hogy az öngyújtók megvilágítsanak. A beállítások mentéséhez nyomja meg újra az FN + HOME gombot. Az előre beállított módok az FN + 1/2/3/4/5 használatával kapcsolhatók.

TERMÉK SPECIFIKÁCIÓ

Méreték:	441 x 153,6 x 43mm
Tömeg:	863 ± 5 g
Billentyűk száma:	104
Switch:	MOJO RX
Switch élettartama:	50 millió lenyomás
Csatlakozás:	USB 2.0
Anti-ghosting:	minden kulcs (NKRO)
Kábel:	hossza 1,8 m, aranyozott USB csatlakozóval
OR követelmények:	Windows XP 7/8/10
Multimédia gombok:	Igen, az FN gomb támogatásával

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

Ez a csomagolás a gyermekek számára veszélyes apró részeket tartalmaz. Ezért a terméket gyermekektől távol tartsa. Ne használja a billentyűzetet túlságosan alacsony vagy magas hőmérsékletű (0°C és alacsonyabb/+45°C és magasabb), illetve páratartalmú (20 % és alacsonyabb / 90 % és magasabb) helyeken. Ne használja a billentyűzetet túlságosan alacsony vagy magas hőmérsékletű helyeken (-20°C és alacsonyabb/+60°C és magasabb), illetve páratartalmú (90 % és magasabb) helyeken. Óvja a terméket az esőtől, nedvességtől és folyadékoktól. A termék megfelel az vonatkozó EU irányelvek alapvető követelményeinek.

SADRŽAJ PAKIRANJA

Tipkovnica Niceboy ORYX K610 Chameleon
Upute za upotrebu

INSTALACIJA

Tipkovnicu je nakon vađenja iz ambalaže dovoljno priključiti pomoću USB priključka u računalo. U slučaju da tipkovnica nije prepoznata, provjerite ažurnost USB upravljačkog programa u svojem računalu (ažurnost se može provjeriti kod proizvođača vašeg računala). Za više značajki preporučujemo preuzimanje našeg softvera Niceboy ORYX K610 s web stranice <https://niceboy.eu/hu/tamogatas/software>.

MULTIMEDIJALNE KRATICE

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

FN + F11 =

FN + F12 =

FN+WIN-L =

Uređaj za reprodukciju glazbe

Glasnoća-

Glasnoća+

Isključi zvuk

Zaustavi reprodukciju

Prethodna pjesma

Pokreni/Stanka

Sljedeća pjesma

E-mail

WEB

Računalo

Kalkulator

Lock Win & APP

PODEŠAVANJE POZADKOG SVJETLA

FN + ↑ =

FN + ↓ =

FN + DEL =

FN + → =

FN + ← =

FN + PRINT SCREEN =

FN + ESC =

FN + INSERT =

Povećanje jasnoće

Smanjenje jasnoće

Promjena boje pozadkog svjetla

Smanjenje brzine treptanja

LED pozadkog svjetla

Povećanje brzine treptanja

LED pozadkog svjetla

Uključeno pozadko osvjetljenje

isključeno osvjetljenje

Uključite pozadko svjetlo

PODEŠAVANJE POZADINSKOG SVJETLA

Tipkovnica nudi i unaprijed postavljeno pozadko osvjetljenje igre ili opciju za izradu vlastitog načina rada bljeskalice. Za postavljanje vlastitog pozadkog osvjetljenja pritisnite FN + HOME, a zatim pritisnite tipke koje želite imati pozadko osvjetljenje. Za spremanje postavki ponovno pritisnite FN + HOME. Unaprijed postavljeni načini mogu se mijenjati pomoću FN + 1/2/3/4/5.

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Dimenzije:	441 x 153,6 x 43mm
Masa:	863 ± 5 g
Broj tipki:	104
Switch:	MOJO RX
Vijek trajanja switcha:	50 miliona klikova
Priključak:	USB 2.0
Anti-ghosting:	sve tipke (NKRO)
Kabel:	duljina 1,8 m s pozlaćenim USB priključkom
Zahtjevi za OS:	Windows XP 7/8/10
Multimedijalne tipke:	Da, s potporom tipki FN

DODATNE INFORMACIJE

Ovo pakiranje sadrži sitne dijelove koji mogu biti opasni za djecu. Proizvod stoga treba čuvati izvan njihovog dohvata. Ne upotrebljavati tipkovnicu na mjestima s preniskom ili previsokom temperaturom (0 °C i manje/ 45 °C i više) ili vlagom (20 % i manje / 90 % i više). Ne čuvati tipkovnicu na mjestima s preniskom ili previsokom temperaturom (-20 °C i manje/ 60 °C i više) ili vlagom (90 % i više). Čuvati proizvod od kiše, vlage i tekućina. Ovaj proizvod ispunjava sve temeljne uvjete direktiva EU koje se na njega odnose.

PL

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Klawiatura Niceboy ORYX K610 Chameleon
Podręcznik użytkownika

INSTALACJA

Klawiaturę wystarczy po rozpakowaniu podłączyć za pomocą wtyczki USB do komputera. W przypadku nierozpoznania klawiatury, sprawdź, czy w Twoim komputerze jest aktualny sterownik USB (aktualność można sprawdzić u producenta Twojego PC/laptopa). Więcej funkcji można uzyskać po pobraniu naszego oprogramowania Niceboy ORYX K610 ze strony internetowej <https://niceboy.eu/pl/wsparcie/software>.

SKRÓTY MULTIMEDIALNE

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

FN + F11 =

FN + F12 =

FN + WIN-L =

Odtwarzacz muzyki

Głośność-

Głośność+

Wycisz

Zatrzymaj odtwarzanie

Poprzedni utwór

Włącz/Zatrzymaj

Następny utwór

E-mail

WEB

Komputer

Kalkulator

Lock Win & APP

OBSŁUGA PODŚWIETLENIA

FN + ↑ =

FN + ↓ =

FN + DEL =

FN + → =

FN + ← =

FN + EST =

FN + PRINT SCREEN =

FN + INSERT =

Zwiększanie jasności

Zmniejszanie jasności

Przełączanie kolorów podświetlenia

Zwiększanie szybkości migania
podświetlenia LED

Zmniejszanie szybkości migania
podświetlenia LED

Podświetlenie wyłączone

Podświetlenie włączone

Przełączanie trybów podświetlenia

PODŚWIETLENIE GRY

Klawiatura oferuje również gotowe podświetlenie gry lub opcję tworzenia własnego trybu oświetlenia. Aby ustawić własne podświetlenie, naciśnij FN + HOME, a następnie naciśnij klawisze, które chcesz podświetlić. Aby zapisać ustawienia, naciśnij ponownie FN + HOME. Wstępne tryby można przełączać za pomocą klawiszy FN + 1/2/3/4/5.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Wymiary:	441 x 153,6 x 43mm
Masa:	863 ± 5 g
Ilość klawiszy:	104
Przełącznik:	MOJO RX
Żywotność przełącznika:	50 milionów naciśnień
Podłączenie:	USB 2.0
Anti-ghosting:	wszystkie przyciski (NKRO)
Kabel:	długość 1,8 m z połączoną wtyczką USB
Wymagania systemowe:	Windows XP 7/8/10
Klawisze multimedialne:	Tak, we współpracy z klawiszem FN

DODATKOWE INFORMACJE

Opakowanie produktu zawiera drobne części, które mogą być niebezpieczne dla dzieci. Dlatego należy przechowywać produkt poza ich zasięgiem. Nie używaj klawiatury w miejscach o zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze (0 °C i mniej / 45 °C i więcej) albo wilgotności (20 % i mniej / 90 % i więcej). Nie przechowuj klawiatury w miejscach o zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze (-20 °C i mniej / 60 °C i więcej) albo wilgotności (90 % i więcej). Produkt należy chronić przed deszczem, wilgocią i cieczami. Produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania stawiane wobec niego przez dyrektywę UE.

SL

VSEBINA PAKIRANJA

Tipkovnica Niceboy ORYX K610 Chameleon
Priročnik

NAMESTITEV

Tipkovnico po odstranitvi embalaže s pomočjo priključka USB priklopite na računalnik. V primeru, da tipkovnica ni prepoznana, preverite posodobljenost gonilnika USB v vašem računalniku (posodobljenost preverite pri proizvajalcu vašega PC/prenosnika). Za več funkcij priporočamo prenos naše programske opreme Niceboy ORYX K610 s spletne strani <https://niceboy.eu/sl/podpora/software>.

VEČPREDSTAVNOSTNE BLIŽNJICE

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

F11 + F11 =

FN + F12 =

FN+WIN-L =

Predvajalnik glasbe

Glasnost-

Glasnost+

Utišanje

Ustavi predvajanje

Prejšnja skladba

Predvajaj/Prekini

Naslednja skladba

E-mail

Internet

Ta računalnik

Računalno

Lock Win & APP

UPRAVLJANJE OSVETLITVE

FN + ↑ =

FN + ↓ =

FN + DEL =

FN + → =

FN + ← =

FN + PRINT SCREEN =

FN + ESC =

FN + INSERT =

Povečanje svetlosti

Zmanjšanje svetlosti

Preklapljanje barv osvetlitve

Povečanje hitrosti utripanja osvetlitve LED

Zmanjšanje hitrosti utripanja osvetlitve LED

Vklop osvetlitve

Izklop osvetlitve

Preklapljanje načinov osvetlitve ozadja

OSVETLITEV IGER

Tipkovnica ponuja tudi prednastavljeno osvetlitev igre ali možnost ustvarjanja lastnega načina osvetlitve. Za nastavitve lastne osvetlitve pritisnite FN + HOME. Sedaj lahko izberete, katere tipke želite imeti osvetljeno. Če želite shraniti nastavitve, znova pritisnite tipko FN + HOME.. Prednastavljene načine lahko preklapljate s tipko FN + 1/2/3/4/5.

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Dimenzije:	441 x 153,6 x 43mm
Masa:	1 863 ± 5 g
Število tipk:	104
Switch:	MOJO RX
Življenjska doba stikala:	50 milijonov pritiskov
Povezava:	USB 2.0
Anti-ghosting:	vse tipke (NRKO)
Kabel:	dolžina 1,8 m s pozlačenim priključkom USB
Zahteve OS:	Windows XP 7/8/10
Večpredstavnostne tipke:	Da, s podporo tipke FN

DODATNE INFORMACIJE

Embalaža vsebuje male delce, ki so lahko nevarni za otroke. Zato izdelek shranjujte izven njihovega dosega.

Tipkovnice ne uporabljajte na mestih s prenizko ali previsoko temperaturo (0 °C in manj/45 °C in več) oziroma vlago (20 % in manj/ 90 % in več).

Tipkovnice ne shranjujte na mestih s prenizko ali previsoko temperaturo (-20 °C in manj/60 °C in več) oziroma vlago (90 % in več).

Izdelek zaščitite pred dežjem, vlago in tekočinami.

Ta izdelek izpolnjuje vse osnovne zahteve direktiv EU, ki zanj veljajo.

niceboy®

Importer to EU: RTB media s.r.o., Pretlucka 16,
Prague 10, 100 00, Czech Republic, ID: 294 16 876
Made in China.

RoHS **CE**   