

niceboy®

ORYX K210 CORE

User Manual / Gaming Keyboard

CZ

SK

EN

DE

HU

HR

PL

SL

RO

OBSAH BALENÍ

Klávesnice Niceboy ORYX K210 Core
Uživatelský manuál

INSTALACE

Klávesnici po vybalení stačí připojit pomocí USB konektoru do počítače. V případě, že není klávesnice rozpoznána, zkontrolujte aktuálnost USB ovladače ve vašem počítači (aktuálnost ověřte u výrobce vašeho PC/notebooku).

MULTIMEDIÁLNÍ ZKRATKY

FN + F1 =	Přehrávač hudby
FN + F2 =	Hlasitost-
FN + F3 =	Hlasitost+
FN + F4 =	Ztlumit
FN + F5 =	Zastavit přehrávání
FN + F6 =	Předchozí písnička
FN + F7 =	Spustit/Zastavit
FN + F8 =	Další skladba
FN + F9 =	Email
FN + F10 =	WEB
FN + F11 =	Uzamčení klávesnice
FN + F12 =	Kalkulačka
FN+WIN-L =	Lock Win & APP

OVLÁDÁNÍ PODSVÍCENÍ

FN + PU =

FN + PD =

Ikona žárovky =

Zvýšení jasu

Snížení jasu

Změna módu

SPECIFIKACE PRODUKTU

Rozměry:

Hmotnost:

Počet kláves:

Switch:

Životnost switche:

Připojení:

Anti-ghosting:

Kabel délka:

Požadavky OS:

Multimediální klávesy:

43.5*19.5*2.8 cm

910 g

104

Membránová

10 milionů stlačení

USB 2.0

19 kláves

1,5 m

Windows XP 7/8/10 Mac OS

Ano s podporou klávesy FN

DODATEČNÉ INFORMACE

Toto balení obsahuje drobné části, které mohou být nebezpečné pro děti. Proto uchovávejte výrobek mimo jejich dosah. Nepoužívejte klávesnici na místech s příliš nízkou či vysokou teplotou (0 a méně/45°C a více) nebo vlhkostí (20% a méně/90% a více). Neskladujte klávesnici na místech s příliš nízkou či vysokou teplotou (-20 a méně/60°C a více) nebo vlhkostí (90% a více).

Chraňte výrobek před deštěm, vlhkostí a tekutinami

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU na něj kladené.

OBSAH BALENIA

Klávesnica Niceboy ORYX K210 Core
Manuál

INŠTALÁCIA

Klávesnicu po vybalení stačí pripojiť pomocou USB konektora do počítača. V prípade, že nie je klávesnica rozpoznaná, skontrolujte aktuálnosť USB ovládača vo svojom počítači (aktuálnosť overte u výrobcu svojho PC/notebooku).

MULTIMEDIÁLNE SKRATKY

FN + F1 =	Prehrávač hudby
FN + F2 =	Hlasitosť-
FN + F3 =	Hlasitosť+
FN + F4 =	Stlmiť
FN + F5 =	Zastaviť prehrávanie
FN + F6 =	Predchádzajúca skladba
FN + F7 =	Spustiť/Zastaviť
FN + F8 =	Nasledujúca skladba
FN + F9 =	E-mail
FN + F10 =	WEB
FN + F11 =	Uzamknutie klávesnice
FN + F12 =	Kalkulačka
FN+WIN-L =	Lock Win & APP

OVLÁDANIE PODSVIETENIA

FN + PU =

FN + PD =

Ikona žiarovky =

Zvýšenie jasu

Zníženie jasu

Zmena režimu

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

Rozmery:

43.5*19.5*2.8 cm

Hmotnosť:

910 g

Počet klávesov:

104

Prepínač:

Membránová

Životnosť:

10 miliónov stlačení

Anti-ghosting:

19 klávesov

Kábel:

1,5 m

Požiadavky OS:

Windows XP 7/8/10 Mac OS

Pripojenie:

USB 2.0

Multimediálne klávesy:

Áno s podporou klávesu FN

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Toto balenie obsahuje drobné časti, ktoré môžu byť nebezpečné pre deti. Preto uchovávajte výrobok mimo ich dosahu. Nepoužívajte klávesnicu na miestach s príliš nízkou či vysokou teplotou (0 °C a menej/45 °C a viac) alebo vlhkosťou (20 % a menej/90 % a viac). Neskladujte klávesnicu na miestach s príliš nízkou či vysokou teplotou (-20 °C a menej/60°C a viac) alebo vlhkosťou (90 % a viac).

Chráňte výrobok pred dažďom, vlhkosťou a tekutinami

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ naň kladené.

PACKAGE CONTENTS

Keyboard Niceboy ORYX K210 Core
Manual

CONNECTION

After unpacking the keyboard connect via the USB connector into your computer. If the keyboard is not recognized, check that your USB drivers are up-to-date.

MULTIMEDIA SHORTCUTS

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

FN + F11 =

FN + F12 =

FN+WLN-L =

Music player

Volume-

Volume+

Mute

Stop

Previous song

Play/Pause

Next song

Email

WEB

Keyboard lock

Calculator

Lock Win & APP

BACKLIGHT SETTINGS

FN + PU =	Increase brightness
FN + PD =	Decrease brightness
Bulb icon =	Mode change

SPECIFICATIONS

Dimension:	43.5*19.5*2.8 cm
Weight:	910 g
Key number:	104
Switches:	Membrane
Switch life time:	over 10 milion
Conectivity:	USB 2.0
Anti-ghosting:	19 keys
Cord lenght:	1,5 m
Supported OS:	Windows XP 7/8/10 Mac OS
Multimedia shortcuts:	Yes

ADDITIONAL INFORMATION

This package contains tiny parts that may pose hazard to children. This is why the product should be kept beyond their reach. Avoid using the headphones on places exposed to too low or high temperature (0 °C and more/45 °C and more) or humidity (20 % and less/90 % and more). Avoid storing the headphones on places exposed to too low or high temperature (-20 °C and more/60 °C and more) or humidity (90 % and more)

Keep the product away from rain, moisture, or liquids

This product meets all the main requirements imposed on it by the EU Directive.

Inhalt der Packung

Tastatur Niceboy ORYX K210 Core
Anleitung

INSTALLATION

Es genügt, die Tastatur nach dem Auspacken mithilfe des USB-Steckers an den Computer anzuschließen. Falls die Tastatur nicht erkannt wird, kontrollieren Sie, ob die USB-Steuerung in Ihrem Computer aktuell ist (die Aktualität können Sie beim Hersteller Ihres PC/Notebooks überprüfen).

MULTIMEDIA SHORTCUTS

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

FN + F11 =

FN + F12 =

FN+WİN-L =

Musik-Player

Lautstärke -

Lautstärke +

Stummschalten

Abspielen stoppen

Vorhergehendes Lied

Starten/Stoppen

Nächstes Lied

E-Mail

WEB

Tastatur sperren

Taschenrechner

Lock Win & APP

STEUERUNG DER BELEUCHTUNG

FN + PU =

FN + PD =

Glühbirne-Symbol =

Erhöhen der Helligkeit

Verringern der Helligkeit

Änderung des Modus

Spezifikation des Produkts

Maße:

43.5*19.5*2.8 cm

Gewicht:

910 g

Anzahl der Tasten:

104

Switch:

Folie

Lebensdauer:

10 Millionen Anschläge

Anti-Ghosting:

19 Tasten

Kabel:

1,5m

Anforderungen an das OS:

Windows XP 7/8/10 Mac OS

Anschluss:

USB 2.0

Multimediatasten:

Ja, mit Unterstützung der Taste FN

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Diese Verpackung enthält kleine Teile, die für Kinder gefährlich sein können. Verwahren Sie dieses Produkt daher außerhalb ihrer Reichweite. Die Tastatur nicht an Orten mit zu niedriger oder zu hoher Temperatur (0 °C und weniger/45°C und mehr) oder zu niedriger oder zu hoher Luftfeuchtigkeit (20 % und weniger/90 % und mehr) verwenden. Die Tastatur nicht an Orten mit zu niedriger oder zu hoher Temperatur (-20 °C und weniger/60 °C und mehr) oder zu hoher Luftfeuchtigkeit (90 % und mehr) lagern.

Das Produkt vor Regen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten schützen.

Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien.

PACKAGE CONTENTS

Niceboy ORYX K210 Core billentyűzet
Használati útmutató

TELEPÍTÉS

A kicsomagolást követően elég a billentyűzetet az USB csatlakozó segítségével a számítógéphez csatlakoztatni. Ha a rendszer nem ismerte fel a billentyűzetet, ellenőrizze le az USB-illesztőprogram aktualitását a számítógépén (az aktualitás leellenőrzéséhez forduljon a PC/laptop gyártójához).

MULTIMÉDIA GOMBOK

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

FN + F11 =

FN + F12 =

FN+WİN-L =

FN+WİN-L =

Zenelejátszó

Hangerő-

Hangerő+

Lehalkítás

Lejátszás leállítása

Előző szám

Indítás/Leállítás

Következő szám

Email

WEB

Billentyűzet lezárása

Számológép

Lock Win & APP

Lock Win & APP

HÁTTÉRVILÁGÍTÁS VEZÉRLÉS

FN + PU =

FN + PD =

Izzó ikonra =

Fényerő növelése

Fényerő csökkentése

Módváltásztás

TERMÉK SPECIFIKÁCIÓ

Méreték:

Tömeg:

Billentyűk száma:

Switch:

Élettartam:

Anti-ghosting:

Kábel:

OR követelmények:

Csatlakozás:

Multimédia gombok:

43.5*19.5*2.8 cm

910 g

104

Membrános

10 millió lenyomás

19 billentyűzet

1,5m

Windows XP 7/8/10 Mac OS

USB 2.0

Igen, az FN gomb támogatásával

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

Ez a csomagolás a gyermekek számára veszélyes apró részeket tartalmaz. Ezért a terméket gyermekektől távol tartsa. Ne használja a billentyűzetet túlságosan alacsony vagy magas hőmérsékletű (0°C és alacsonyabb/+45°C és magasabb), illetve páratartalmú (20 % és alacsonyabb/90 % és magasabb) helyeken. Ne használja a billentyűzetet túlságosan alacsony vagy magas hőmérsékletű helyeken (-20°C és alacsonyabb/+60°C és magasabb), illetve páratartalmú (90 % és magasabb) helyeken.

Óvja a terméket az esőtől, nedvességtől és folyadékoktól

A termék megfelel az vonatkozó EU irányelvek alapvető követelményeinek.

SADRŽAJ PAKIRANJA

Tipkovnica Niceboy ORYX K210 Core
Upute za upotrebu

INSTALACIJA

Tipkovnicu je nakon vađenja iz ambalaže dovoljno priključiti pomoću USB priključka u računalo. U slučaju da tipkovnica nije prepoznata, provjerite ažurnost USB upravljačkog programa u svojem računalu (ažurnost se može provjeriti kod proizvođača vašeg računala).

MULTIMÉDIA GOMBOK

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

FN + F11 =

FN + F12 =

FN+WIN-L =

Uređaj za reprodukciju glazbe

Glasnoća-

Glasnoća+

Isključi zvuk

Zaustavi reprodukciju

Prethodna pjesma

Pokreni/Stanka

Sljedeća pjesma

E-mail

WEB

Zaključavanje tipkovnice

Kalkulator

Lock Win & APP

PODEŠAVANJE POZADINSKOG SVJETLA

FN + PU =

Povećanje jasnoće

FN + PD =

Smanjenje jasnoće

Ikona žarulje =

Promjena modusa

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Dimenzije:

43.5*19.5*2.8 cm

Masa:

910 g

Broj tipki:

104

Switch:

Membranski

Vijek trajanja:

10 miliona klikova

Anti-ghosting:

19 tipki

Kabel:

1,5m

Zahtjevi za OS:

Windows XP 7/8/10 Mac OS

Priključak:

USB 2.0

Multimedijalne tipke:

Da, s potporom tipki FN

DODATNE INFORMACIJE

Ovo pakiranje sadrži sitne dijelove koji mogu biti opasni za djecu. Proizvod stoga treba čuvati izvan njihovog dohvata. Ne upotrebljavati tipkovnicu na mjestima s pre niskom ili previsokom temperaturom (0 °C i manje/45 °C i više) ili vlagom (20 % i manje/90 % i više). Ne čuvati tipkovnicu na mjestima s pre niskom ili previsokom temperaturom (-20 °C i manje/60 °C i više) ili vlagom (90 % i više).

Čuvati proizvod od kiše, vlage i tekućina

Ovaj proizvod ispunjava sve temeljne uvjete direktiva EU koje se na njega odnose.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Klawiatura Niceboy ORYX K210 Core
Podręcznik użytkownika

INSTALACJA

Klawiaturę wystarczy po rozpakowaniu podłączyć za pomocą wtyczki USB do komputera. W przypadku nierozpoznania klawiatury, sprawdź, czy w Twoim komputerze jest aktualny sterownik USB (aktualność można sprawdzić u producenta Twojego PC/laptopa).

SKRÓTY MULTIMEDIALNE

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

FN + F11 =

FN + F12 =

FN + WIN-L =

Odtwarzacz muzyki

Głośność-

Głośność+

Wycisz

Zatrzymaj odtwarzanie

Poprzedni utwór

Włącz/Zatrzymaj

Następny utwór

E-mail

WEB

Zamknięcie klawiatury

Kalkulator

Lock Win & APP

OBSŁUGA PODŚWIETLENIA

FN + PU =

FN + PD =

Ikona żarówki =

Zwiększanie jasności

Zmniejszanie jasności

Zmiana trybu

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Wymiary:

43.5*19.5*2.8 cm

Masa:

910 g

Ilość klawiszy:

104

Przełącznik:

Membranowy

Żywotność:

10 milionów naciśnień

Anti-ghosting:

19 klawiszy

Kabel:

1,5 m

Wymagania systemowe:

Windows XP 7/8/10 Mac OS

Podłączenie:

USB 2.0

Klawisze multimedialne:

Tak, we współpracy z klawiszem FN

DODATKOWE INFORMACJE

Opakowanie produktu zawiera drobne części, które mogą być niebezpieczne dla dzieci. Dlatego należy przechowywać produkt poza ich zasięgiem. Nie używaj klawiatury w miejscach o zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze (0°C i mniej/45°C i więcej) albo wilgotności (20% i mniej/90% i więcej). Nie przechowuj klawiatury w miejscach o zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze (-20°C i mniej/60°C i więcej) albo wilgotności (90% i więcej).

Produkt należy chronić przed deszczem, wilgocią i cieczami

Produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania stawiane wobec niego przez dyrektywę UE.

VSEBINA PAKIRANJA

Tipkovnica Niceboy ORYX K210 Core
Priročnik

NAMESTITEV

Tipkovnico po odstranitvi embalaže s pomočjo priključka USB priklopite na računalnik. V primeru, da tipkovnica ni prepoznana, preverite posodobljenost gonilnika USB v vašem računalniku (posodobljenost preverite pri proizvajalcu vašega PC/prenosnika).

VEČPREDSTAVNOSTNE BLIŽNJICE

FN + F1 =	Predvajalnik glasbe
FN + F2 =	Glasnost-
FN + F3 =	Glasnost+
FN + F4 =	Utišanje
FN + F5 =	Ustavi predvajanje
FN + F6 =	Prejšnja skladba
FN + F7 =	Predvajaj/Prekini
FN + F8 =	Naslednja skladba
FN + F9 =	E-mail
FN + F10 =	Internet
FN + F11 =	Zaklepanje tipkovnice
FN + F12 =	Računalo
FN+WIN-L =	Lock Win & APP

UPRAVLJANJE OSVETLITVE

FN + PU =

FN + PD =

Ikona žarnice =

Povečanje svetlosti

Zmanjšanje svetlosti

Sprememba načina

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Dimenzije:

43.5*19.5*2.8 cm

Masa:

910 g

Število tipk:

104

Switch:

Membranska

Življenjska doba:

10 milijonov pritiskov

Anti-ghosting:

19 tipk

Kabel:

1,5 m

Zahteve OS:

Windows XP 7/8/10 Mac OS

Povezava:

USB 2.0

Večpredstavnostne tipke:

Da, s podporo tipke FN

DODATNE INFORMACIJE

Embalaža vsebuje male delce, ki so lahko nevarni za otroke. Zato izdelek shranjujte izven njihovega dosega. Tipkovnice ne uporabljajte na mestih s prenizko ali previsoko temperaturo (0 °C in manj/45°C in več) oziroma vlago (20 % in manj/90 % in več). Tipkovnice ne shranjujte na mestih s prenizko ali previsoko temperaturo (-20 °C in manj/60°C in več) oziroma vlago (90 % in več).

Izdelek zaščitite pred dežjem, vlago in tekočinami.

Ta izdelek izpolnjuje vse osnovne zahteve direktiv EU, ki zanj veljajo.

CONTINUTUL PACHETULUI

Tastatura Niceboy ORYX K210 Core
Manual

INSTALAREA

Dupa despachetare conectati tastatura cu ajutorul conectorului USB in calculator. In cazul in care tastatura nu este recunoscuta, controlati driverul USB curent din calculator (verificati actualizarea la producatorul PC/laptop)

PRECURTARI MULTIMEDIA

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

FN + F11 =

FN + F12 =

FN+WİN-L =

Player muzica

Volum -

Volum +

Mute

Stop

Melodia anterioara

Play/Pauza

Alta melodie

Email

WEB

Lacat tastatura

Calculator

Lock Win & APP

CONTROLUL ILUMINARII

FN + PU =

FN + PD =

Pictograma becului =

Creste luminozitatea

Scade luminozitatea

Schimba modul

PARAMETRII PRODUSULUI

Dimensiuni:

43.5*19.5*2.8 cm

Greutate:

910 g

Numar taste:

104

Switch:

Membrana

Durata de viata:

10 milioane de apasari

Anti-ghosting:

19 taste

Cablu:

1,5m

Cerinte OS:

Windows XP 7/8/10 Mac OS

Conectare:

USB 2.0

Taste multimedia:

Da, cu ajutorul tastei FN

INFORMATII ADITIONALE

Acest ambalaj contine piese marunte, care pot fi periculoase pentru copii. De aceea depozitati produsul la indemana lor. Nu folositi tastatura in locuri cu o temperatura prea scazuta sau prea crescuta (0 si mai putin/45°C sau mai mult) sau umiditate (20% si mai putin/ 90% si mai mult). Nu depozitati tastatura in locuri cu o temperatura prea scazuta sau prea crescuta (-20°C si mai putin/60°C sau mai mult) sau umiditate (90% si mai mult).

Prodejati produsul de ploaie, umiditate si lichide.

Acest produs indeplineste toate cerintele de baza ale directivelor UE.

niceboy[®]

Importer to EU: RTB media s.r.o., Pretlucka 16,
Prague 10, 100 00, Czech Republic, ID: 294 16 876

Made in China.

RoHS **CE**   