



ORYX K600
MANUAL



OBSAH BALENÍ

Klávesnice Niceboy ORYX K600
Manuál

INSTALACE

Klávesnici po vybalení stačí připojit pomocí USB konektoru do počítače. V případě, že není klávesnice rozpoznána, zkontrolujte aktuálnost USB ovladače ve vašem počítači (aktuálnost ověřte u výrobce vašeho PC/notebooku). Pro více funkcí doporučujeme stáhnout software Niceboy ORYX K600 z webové stránky <https://niceboy.cz/podpora/downloads>.

OVLÁDÁNÍ PODSVÍCENÍ

FN + ↑ =
FN + ↓ = S
FN + DEL =
FN + → =
FN + ← =
FN + PRT =
FN + ESC =
FN + INS =

Zvýšení jasu
Snížení jasu
Přepínání barev podsvícení
Zvýšení rychlosti blikání LED podsvícení
Snížení rychlosti blikání LED podsvícení
Vypnutí podsvícení
Zapnutí podsvícení
Přepínání režimů podsvícení

MULTIMEDIÁLNÍ ZKRATKY

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

FN + F11 =

FN + F12 =

FN+WIN-L =

Přehrávač hudby

Hlasitost-

Hlasitost+

Ztlumit

Předchozí písnička

Další skladba

Spustit/Zastavit

Zastavit přehrávání

Email

WEB

Tento počítač

Kalkulačka

Lock Win & APP

HERNÍ PODSVÍCENÍ

Klávesnice nabízí i přednastavené herní podsvícení či možnost nastavení. Pro nastavení vlastního podsvícení zmáčkněte kombinaci tlačítek FN + HM, poté stiskněte klávesy, které chcete mít podsvícené. Pro uložení nastavení stlačte opět kombinaci kláves FN + HM. Přednastavené režimy lze přepínat pomocí kláves FN + 1/2/3/4/5.

SPECIFIKACE PRODUKTU

Rozměry:	445 * 137 * 50 mm
Hmotnost:	850 ± 20 g
Počet kláves:	105
Switch:	Mechanické OUTEMU
Životnost switche:	50 milionů stlačení
Připojení:	USB 2.0
Anti-ghosting:	Všechny klávesy (NKRO)
Kabel délka:	1,8 m s pozlaceným USB konektorem
Požadavky OS:	Windows XP 7/8/10 Mac OS
Multimediální klávesy:	Ano s podporou klávesy FN

DODATEČNÉ INFORMACE

Toto balení obsahuje drobné části, které mohou být nebezpečné pro děti. Proto uchovávejte výrobek mimo jejich dosah.

Nepoužívejte klávesnici na místech s příliš nízkou či vysokou teplotou (0 a méně/45°C a více) nebo vlhkostí (20% a méně/90% a více)

Neskladujte klávesnici na místech s příliš nízkou či vysokou teplotou (-20 a méně/60°C a více) nebo vlhkostí (90% a více).

Chraňte výrobek před deštěm, vlhkostí a tekutinami

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU na něj kladené.

OBSAH BALENIA

Klávesnica Niceboy ORYX K600
Manuál

INŠTALÁCIA

Klávesnicu po vybalení stačí pripojiť pomocou USB konektora do počítača. V prípade, že nie je klávesnica rozpoznaná, skontrolujte aktuálnosť USB ovládača vo svojom počítači (aktuálnosť overte u výrobcu svojho PC/notebooku). Ak chcete využiť viac funkcií, odporúčame stiahnuť si náš softvér Niceboy ORYX K600 z webovej stránky <https://niceboy.cz/sk/podpora/downloads>.

OVLÁDANIE PODSVIETENIA

FN + ↑ =

FN + ↓ =

FN + DEL =

FN + → =

FN + ← =

FN + PRT =

FN + ESC =

FN + INS =

Zvýšenie jasu

Zníženie jasu

Prepínanie farieb podsvietenia

Zvýšenie rýchlosti blikania

LED podsvietenia

Zníženie rýchlosti blikania

LED podsvietenia

Zapnutie podsvietenia

Vypnutie podsvietenia

Prepínanie režimov podsvietenia

MULTIMEDIÁLNE SKRATKY

FN + F1 =
FN + F2 =
FN + F3 =
FN + F4 =
FN + F5 =
FN + F6 =
FN + F7 =
FN + F8 =
FN + F9 =
FN + F10 =
FN + F11 =
FN + F12 =
FN+WIN-L =

Prehrávač hudby
Hlasitosť-
Hlasitosť+
Stlmiť
Predchádzajúca skladba
Nasledujúca skladba
Spustiť/Zastaviť
Zastaviť prehrávanie
E-mail
WEB
Tento počítač
Kalkulačka
Lock Win & APP

HERNÉ PODSVIETENIE

Klávesnica ponúka aj prednastavené herné podsvietenie či možnosť nastavenia. Pre nastavenie vlastného podsvietenia stlačte kombináciu tlačidiel FN + HM. Teraz si môžete navoliť, ktoré klávesy chcete mať podsvietené. Pre uloženie nastavení stlačte opäť kombináciu klávesov FN + HM. Prednastavené režimy potom možno prepínať pomocou klávesov FN + 1/2/3/4/5.

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

Rozmery:	445 * 137 * 50 mm
Hmotnosť:	850 ± 20 g
Počet klávesov:	105
Prepínač:	Mechanický OUTEMU
Životnosť prepínača:	50 miliónov stlačení
Pripojenie:	USB 2.0
Anti-ghosting:	Všetky klávesov (NKRO)
Kábel:	1,8 m s pozláteným USB konektorom
Požiadavky OS:	Windows XP 7/8/10 Mac OS
Multimediálne klávesy:	Áno s podporou klávesu FN

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Toto balenie obsahuje drobné časti, ktoré môžu byť nebezpečné pre deti. Preto uchovávajte výrobok mimo ich dosahu.

Nepoužívajte klávesnicu na miestach s príliš nízkou či vysokou teplotou (0 °C a menej/45 °C a viac) alebo vlhkosťou (20 % a menej/90 % a viac)

Neskladujte klávesnicu na miestach s príliš nízkou či vysokou teplotou (-20 °C a menej/60 °C a viac) alebo vlhkosťou (90 % a viac).

Chráňte výrobok pred dažďom, vlhkosťou a tekutinami

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ naň kladené.

EN

PACKAGE CONTENTS

Keyboard Niceboy ORYX K600
Manual

CONNECTION

After unpacking the keyboard connect via the USB connector into your computer. If the keyboard is not recognized, check that your USB drivers are up-to-date (check with the manufacturer of your PC/Notebook PC). For additional functions (such as change of backlight color or macro functions) we advise you to download a software Niceboy ORYX K600 which is available on web page <https://niceboy.cz/eng/podpora/downloads>.

BACKLIGHT SETTINGS

FN + ↑ =

FN + ↓ =

FN + DEL =

FN + → =

FN + ← =

FN + PRT =

FN + ESC =

FN + INS =

Increase brightness

Decrease brightness

Backlight color change

Decrease speed of flashing

Increase speed of flashing

Backlight on

Backlight off

Backlight modes

MULTIMEDIA SHORTCUTS

FN + F1 =
FN + F2 =
FN + F3 =
FN + F4 =
FN + F5 =
FN + F6 =
FN + F7 =
FN + F8 =
FN + F9 =
FN + F10 =
FN + F11 =
FN + F12 =
FN+WIN-L =

Music player
Volume-
Volume+
Mute
Previous song
Next song
Play/Pause
Stop
Email
WEB
Calculator
Search
Lock Win & APP

GAMING BACKLIGHT

The keyboard also offers preset game backlighting or option to make your own backlight mode. To set your own backlight press FN + HM, then press the keys you want to have backlit. To save the settings press FN + HM again. The preset modes can be switched using FN + 1/2/3/4/5.

SPECIFICATIONS

Dimension:	445 * 137 * 50 mm
Weight:	850 ± 20 g
Key number:	105
Switch:	Mechanical
Switch life time:	Over 50 milion
Conectivity:	USB 2.0
Anti-ghosting:	All keys (NKRO)
Cord lenght:	1,8 m
Supported OS:	Windows XP 7/8/10 Mac OS
Multimedia shortcuts:	Yes

ADDITIONAL INFORMATION

This package contains tiny parts that may pose hazard to children. This is why the product should be kept beyond their reach.

Avoid using the headphones on places exposed to too low or high temperature (0 °C and more/45 °C and more) or humidity (20 % and less/90 % and more)

Avoid storing the headphones on places exposed to too low or high temperature (-20 °C and more/60 °C and more) or humidity (90 % and more)

Keep the product away from rain, moisture, or liquids

This product meets all the main requirements imposed on it by the EU Directive.

INHALT DER PACKUNG

Tastatur Niceboy ORYX K600
Anleitung

INSTALLATION

Es genügt, die Tastatur nach dem Auspacken mithilfe des USB-Steckers an den Computer anzuschließen. Falls die Tastatur nicht erkannt wird, kontrollieren Sie, ob die USB-Steuerung in Ihrem Computer aktuell ist (die Aktualität können Sie beim Hersteller Ihres PC/Notebooks überprüfen). Für mehr Funktionen empfehlen wir, unsere Software Niceboy ORYX K600 von der Webseite <https://niceboy.cz/podpora/downloads> herunterzuladen.

STEUERUNG DER BELEUCHTUNG

FN + ↑ =

Erhöhen der Helligkeit

FN + ↓ =

Verringern der Helligkeit

FN + DEL =

Umschalten der Beleuchtungsfarben

FN + → =

Erhöhen der Blink-Geschwindigkeit der LED-Beleuchtung

FN + ← =

Verringern der Blink-Geschwindigkeit der LED-Beleuchtung

FN + PRT =

Hintergrundbeleuchtung ein

FN + ESC =

Hintergrundbeleuchtung aus

FN + INS =

Umschalten der

Hintergrundbeleuchtungsmodi

MULTIMEDIA-TASTATURKÜRZEL

FN + F1 =	Musik-Player
FN + F2 =	Lautstärke -
FN + F3 =	Laustärke +
FN + F4 =	Stummschalten
FN + F5 =	Vorhergehendes Lied
FN + F6 =	Nächstes Lied
FN + F7 =	Starten/Stoppen
FN + F8 =	Abspielen stoppen
FN + F9 =	E-Mail
FN + F10 =	WEB
FN + F11 =	Dieser Computer
FN + F12 =	Taschenrechner
FN+WIN-L =	Lock Win & APP

SPIELBELEUCHTUNG

Die Tastatur bietet auch voreingestellte Spielebeleuchtungs- oder Einstellungsoptionen. Um Ihre eigene Hintergrundbeleuchtung einzustellen, drücken Sie FN + HM. Jetzt können Sie auswählen, welche Tasten Sie für die Hintergrundbeleuchtung verwenden möchten. Um die Einstellungen zu speichern, drücken Sie erneut FN + HM. Die voreingestellten Modi können mit FN + 1/2/3/4/5 umgeschaltet werden.

SPEZIFIKATION DES PRODUKTS

Maße:	445 * 137 * 50 mm
Gewicht:	850 ± 20 g
Anzahl der Tasten:	105
Switch:	Mechanisch OUTEMU
Switch-Lebensdauer:	50 Millionen Anschläge
Anschluss:	USB 2.0
Anti-Ghosting:	Alle Schlüssel (NKRO)
Kabel:	Länge 1,8 m
Anforderungen an das OS:	Windows XP 7/8/10 Mac OS
Multimediatasten:	Ja, mit Unterstützung der Taste FN

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Diese Verpackung enthält kleine Teile, die für Kinder gefährlich sein können. Verwahren Sie dieses Produkt daher außerhalb ihrer Reichweite.

Die Tastatur nicht an Orten mit zu niedriger oder zu hoher Temperatur (0 °C und weniger/45 °C und mehr) oder zu niedriger oder zu hoher Luftfeuchtigkeit (20 % und weniger/90 % und mehr) verwenden.

Die Tastatur nicht an Orten mit zu niedriger oder zu hoher Temperatur (-20 °C und weniger/60 °C und mehr) oder zu hoher Luftfeuchtigkeit (90 % und mehr) lagern.

Das Produkt vor Regen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten schützen.

Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien.

A CSOMAGOLÁS TARTALMA

Niceboy ORYX K600 billentyűzet
Használati útmutató

TELEPÍTÉS

A kicsomagolást követően elég a billentyűzetet az USB csatlakozó segítségével a számítógéphez csatlakoztatni. Ha a rendszer nem ismerte fel a billentyűzetet, ellenőrizze le az USB-illesztőprogram aktualitását a számítógépén (az aktualitás leellenőrzéséhez forduljon a PC/laptop gyártójához). További funkciók érdekében töltsse le a Niceboy ORYX K600 szoftvert a <https://niceboy.cz/podpora/downloads> oldalról.

HÁTTÉRVILÁGÍTÁS VEZÉRLÉS

FN + ↑ =
FN + ↓ =
FN + DEL =

FN + → =

FN + ← =

FN + PRT =
FN + ESC =
FN + INS =

Fényerő növelése
Fényerő csökkentése
Háttérvilágítás színei közötti átkapcsolás
LED háttérvilágítás villogási sebességének növelése
LED háttérvilágítás villogási sebességének csökkentése
Háttérvilágítás
Háttérvilágítás kikapcsolva
Háttérvilágítási módok váltása

MULTIMÉDIA GOMBOK

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

FN + F11 =

FN + F12 =

FN+WIN-L =

Zenelejátszó

Hangerő-

Hangerő+

Lehalkítás

Előző szám

Következő szám

Indítás/Leállítás

Lejátszás leállítása

Email

WEB

Ezt a számítógépet

Számológép

Lock Win & APP

JÁTÉK HÁTTÉRVILÁGÍTÁS

A billentyűzet előre beállított játékmegvilágítást vagy beállítási lehetőségeket is kínál. Sajat háttérvilágítás beállításához nyomja meg az FN + HM gombot. Most kiválaszthatja, hogy melyik. Azt akarod, hogy az öngyújtók megvilágítsanak. A beállítások mentéséhez nyomja meg újra az FN + HM gombot. Az előre beállított módok az FN + 1/2/3/4/5 használatával kapcsolhatók.

TERMÉK SPECIFIKÁCIÓ

Méretetek:	445 * 137 * 50 mm
Tömeg:	850 ± 20 g
Billentyűk száma:	105
Switch:	Mechanikus OUTEMU
Switch élettartama:	50 millió lenyomás
Csatlakozás:	USB 2.0
Anti-ghosting:	Minden kulcs (NKRO)
Kábel:	1,8 m, aranyozott USB csatlakozóval
OR követelmények:	Windows XP 7/8/10 Mac OS
Multimédia gombok:	Igen, az FN gomb támogatásával

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

Ez a csomagolás a gyermekek számára veszélyes apró részeket tartalmaz. Ezért a terméket gyermekektől távol tartsa.

Ne használja a billentyűzetet túlságosan alacsony vagy magas hőmérsékletű (0°C és alacsonyabb/+45°C és magasabb), illetve páratartalmú (20 % és alacsonyabb/90 % és magasabb) helyeken.

Ne használja a billentyűzetet túlságosan alacsony vagy magas hőmérsékletű helyeken (-20°C és alacsonyabb/+60°C és magasabb), illetve páratartalmú (90 % és magasabb) helyeken.

Óvja a terméket az esőtől, nedvességtől és folyadékoktól

A termék megfelel az vonatkozó EU irányelvek alapvető követelményeinek.

SADRŽAJ PAKIRANJA

Tipkovnica Niceboy ORYX K600
Upute za upotrebu

INSTALACIJA

Tipkovnicu je nakon vađenja iz ambalaže dovoljno priključiti pomoću USB priključka u računalo. U slučaju da tipkovnica nije prepoznata, provjerite ažurnost USB upravljačkog programa u svojem računalu (ažurnost se može provjeriti kod proizvođača vašeg računala). Za više značajki preporučujemo preuzimanje našeg softvera Niceboy ORYX K600 s web stranice <https://niceboy.cz/hr/podpora/downloads>

PODEŠAVANJE POZADINSKOG SVJETLA

FN + ↑ =
FN + ↓ =
FN + DEL =
FN + → =

FN + ← =

FN + PRT =
FN + ESC =
FN + INS =

Povećanje jasnoće
Smanjenje jasnoće
Promjena boje pozadinskog svjetla
Smanjenje brzine treptanja
LED pozadinskog svjetla
Povećanje brzine treptanja
LED pozadinskog svjetla
Uključeno pozadinsko osvjetljenje
Isključeno osvjetljenje
Uključite pozadinsko svjetlo

MULTIMEDIJALNE KRATICE

FN + F1 =
FN + F2 =
FN + F3 =
FN + F4 =
FN + F5 =
FN + F6 =
FN + F7 =
FN + F8 =
FN + F9 =
FN + F10 =
FN + F11 =
FN + F12 =
FN+WIN-L =

Uređaj za reprodukciju glazbe
Glasnoća-
Glasnoća+
Isključi zvuk
Prethodna pjesma
Sljedeća pjesma
Pokreni/Stanka
Zaustavi reprodukciju
E-mail
WEB
Računalo
Kalkulator
Lock Win & APP

POZADINSKO OSVJETLJENJE IGARA

Tipkovnica nudi i unaprijed postavljeno pozadinsko osvjetljenje igre ili opciju za izradu vlastitog načina rada bljeskalice. Za postavljanje vlastitog pozadinskog osvjetljenja pritisnite FN + HM, a zatim pritisnite tipke koje želite imati pozadinsko osvjetljenje. Za spremanje postavki ponovno pritisnite FN + HM. Unaprijed postavljeni načini mogu se mijenjati pomoću FN + 1/2/3/4/5.

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Dimenzije:	445 * 137 * 50 mm
Masa:	850 ± 20 g
Broj tipki:	105
Switch:	Mehanički OUTEMU
Vijek trajanja switcha:	50 miliona klikova
Priključak:	USB 2.0
Anti-ghosting:	Sve tipke (NKRO)
Kabel:	1,8 m s pozlaćenim USB priključkom
Zahtjevi za OS:	Windows XP 7/8/10 Mac OS
Multimedijalne tipke:	Da, s potporom tipki FN

DODATNE INFORMACIJE

Ovo pakiranje sadrži sitne dijelove koji mogu biti opasni za djecu. Proizvod stoga treba čuvati izvan njihovog dohvata.

Ne upotrebljavati tipkovnicu na mjestima s preniskom ili previsokom temperaturom (0 °C i manje/45 °C i više) ili vlagom (20 % i manje/90 % i više)

Ne čuvati tipkovnicu na mjestima s preniskom ili previsokom temperaturom (-20 °C i manje/60 °C i više) ili vlagom (90 % i više)

Čuvati proizvod od kiše, vlage i tekućina

Ovaj proizvod ispunjava sve temeljne uvjete direktiva EU koje se na njega odnose.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Klawiatura Niceboy ORYX K600
Podręcznik użytkownika

INSTALACJA

Klawiaturę wystarczy po rozpakowaniu podłączyć za pomocą wtyczki USB do komputera. W przypadku nierozpoznania klawiatury, sprawdź, czy w Twoim komputerze jest aktualny sterownik USB (aktualność można sprawdzić u producenta Twojego PC/laptopa). Więcej funkcji można uzyskać po pobraniu naszego oprogramowania Niceboy ORYX K600 ze strony internetowej <https://niceboy.cz/pl/podpora/downloads>.

OBSŁUGA PODŚWIETLENIA

FN + ↑ =
FN + ↓ =
FN + DEL =
FN + → =

FN + ← =

FN + EST =
FN + PRT =
FN + INS =

Zwiększanie jasności
Zmniejszanie jasności
Przełączanie kolorów podświetlenia
Zwiększanie szybkości migania podświetlenia LED
Zmniejszanie szybkości migania podświetlenia LED
Podświetlenie wyłączone
Podświetlenie włączone
Przełączanie trybów podświetlenia

SKRÓTY MULTIMEDIALNE

FN + F1 =
FN + F2 =
FN + F3 =
FN + F4 =
FN + F5 =
FN + F6 =
FN + F7 =
FN + F8 =
FN + F9 =
FN + F10 =
FN + F11 =
FN + F12 =
FN + WIN-L =

Odtwarzacz muzyki
Głośność-
Głośność+
Wycisz
Poprzedni utwór
Następny utwór
Włącz/Zatrzymaj
Zatrzymaj odtwarzanie
E-mail
WEB
Komputer
Kalkulator
Lock Win & APP

PODŚWIETLENIE GRY

Klawiatura oferuje również gotowe podświetlenie gry lub opcję tworzenia własnego trybu oświetlenia. Aby ustawić własne podświetlenie, naciśnij FN + HM, a następnie naciśnij klawisze, które chcesz podświetlić. Aby zapisać ustawienia, naciśnij ponownie FN + HM. Wstępne tryby można przełączać za pomocą klawiszy FN + 1/2/3/4/5.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Wymiary:	445 * 137 * 50 mm
Masa:	850 ± 20 g
Ilość klawiszy:	105
Przełącznik:	mechaniczny OUTEMU
Żywotność przełącznika:	50 milionów naciśnień
Podłączenie:	USB 2.0
Anti-ghosting:	wszystkie przyciski (NKRO)
Kabel:	1,8 m z połączoną wtyczką USB
Wymagania systemowe:	Windows XP 7/8/10 Mac OS
Klawisze multimedialne:	Tak, we współpracy z klawiszem FN

DODATKOWE INFORMACJE

Opakowanie produktu zawiera drobne części, które mogą być niebezpieczne dla dzieci. Dlatego należy przechowywać produkt poza ich zasięgiem.

Nie używaj klawiatury w miejscach o zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze (0 °C i mniej/45 °C i więcej) albo wilgotności (20 % i mniej/90 % i więcej)

Nie przechowuj klawiatury w miejscach o zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze (-20 °C i mniej/60 °C i więcej) albo wilgotności (90 % i więcej).

Produkt należy chronić przed deszczem, wilgocią i cieczami

Produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania stawiane wobec niego przez dyrektywę UE.

VSEBINA PAKIRANJA

Tipkovnica Niceboy ORYX K600
Priročnik

NAMESTITEV

Tipkovnico po odstranitvi embalaže s pomočjo priključka USB priklopite na računalnik. V primeru, da tipkovnica ni prepoznana, preverite posodobljenost gonilnika USB v vašem računalniku (posodobljenost preverite pri proizvajalcu vašega PC/prenosnika). Za več funkcij priporočamo prenos naše programske opreme Niceboy ORYX K600 s spletne strani <https://niceboy.cz/podpora/downloads>

UPRAVLJANJE OSVETLITVE

FN + ↑ =
FN + ↓ =
FN + DEL =
FN + → =

FN + ← =

FN + PRT =
FN + ESC =
FN + INS =

Povečanje svetlosti
Zmanjšanje svetlosti
Preklapljanje barv osvetlitve
Povečanje hitrosti utripanja osvetlitve LED
Zmanjšanje hitrosti utripanja osvetlitve LED
Vklon osvetlitve
Izklop osvetlitve
Preklapljanje načinov osvetlitve ozadja

VEČPREDSTAVNOSTNE BLIŽNJICE

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

F11 + F11 =

FN + F12 =

FN+WIN-L =

Predvajalnik glasbe

Glasnost-

Glasnost+

Utišanje

Prejšnja skladba

Naslednja skladba

Predvajaj/Prekini

Ustavi predvajanje

E-mail

Internet

Ta računalnik

Računalno

Lock Win & APP

OSVETLITEV IGER

Klawiatura oferuje również gotowe podświetlenie gry lub opcję tworzenia własnego trybu oświetlenia. Aby ustawić własne podświetlenie, naciśnij FN + HM, a następnie naciśnij klawisze, które chcesz podświetlić. Aby zapisać ustawienia, naciśnij ponownie FN + HM. Wstępne tryby można przełączać za pomocą klawiszy FN + 1/2/3/4/5.

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Dimenzije:	445 * 137 * 50 mm
Masa:	850 ± 20 g
Število tipk:	105
Switch:	Mehanska OUTEMU
Življenjska doba stikala:	50 milijonov pritiskov
Povezava:	USB 2.0
Anti-ghosting:	Vse tipke (NRKO)
Kabel:	1,8 m s pozlačenim priključkom USB
Zahteve OS:	Windows XP 7/8/10 Mac OS
Večpredstavnostne tipke:	Da, s podporo tipke FN

DODATNE INFORMACIJE

Embalaža vsebuje male delce, ki so lahko nevarni za otroke. Zato izdelek shranjujte izven njihovega dosega.

Tipkovnice ne uporabljajte na mestih s prenizko ali previsoko temperaturo (0 °C in manj/45 °C in več) oziroma vlago (20 % in manj/90 % in več).

Tipkovnice ne shranjujte na mestih s prenizko ali previsoko temperaturo (-20 °C in manj/60 °C in več) oziroma vlago (90 % in več).

Izdelek zaščitite pred dežjem, vlago in tekočinami.

Ta izdelek izpolnjuje vse osnovne zahteve direktiv EU, ki zanj veljajo.

CONTINUTUL PACHETULUI

Tastatura Niceboy ORYX K200
Manual

INSTALAREA

Dupa despacketare conectati tastatura cu ajutorul conectorului USB in calculator. In cazul in care tastatura nu este recunoscuta, controlati driverul USB curent din calculator (verificati actualizarea la producatorul PC/laptop). Pentru alte functii va recomandam download software Niceboy ORYX K600 de pe pagina <https://niceboy.cz/podpora/downloads>.

CONTROLUL ILUMINARII

FN + ↑ =
FN + ↓ =
FN + DEL =
FN + → =
FN + ← =
FN + PRT =
FN + ESC =
FN + INS =

Creste luminozitatea
Scade luminozitatea
Schimba culoarea iluminarii
Creste viteza de flash LED iluminare
Scade viteza de flash LED iluminare
Inchide iluminarea
Deschide iluminarea
Schimba regimul de iluminare

PRESCURTARI MULTIMEDIA

FN + F1 =
FN + F2 =
FN + F3 =
FN + F4 =
FN + F5 =
FN + F6 =
FN + F7 =
FN + F8 =
FN + F9 =
FN + F10 =
FN + F11 =
FN + F12 =
FN+WIN-L =

Player muzica
Volum -
Volum +
Mute
Stop
Melodia anterioara
Play/Pauza
Alta melodie
Email
WEB
Lacat tastatura
Calculator
Lock Win & APP

ILUMINARE GAMING

Tastatura ofera iluminare pentru gaming presetata sau posibilitatea de ajustare manuala. Pentru ajustarea iluminarii proprii apasati combinatia de taste FN + HM, apoi alegeti care taste vreti sa fie iluminate. Dupa salvarea optiunilor apasati combinatia de taste FN + HM. Regimurile presetate se pot selecta cu ajutorul tastelor FN + 1/2/3/4/5.

PARAMETRII PRODUSULUI

Dimensiuni:	445 * 137 * 50 mm
Greutate:	850 ± 20 g
Numar taste:	105
Switch:	OUTEMU mecanic
Durata de viata switch:	50 milioane de apasari
Conectare:	USB 2.0
Anti-ghosting:	toate tastele (NKRO)
Cablu:	lungimea 1,8 m cu conector USB aurit
Cerinte OS:	Windows XP 7/8/10 Mac OS
Taste multimedia:	Da, cu ajutorul tastei FN

INFORMATII ADITIONALE

Acest ambalaj contine piese marunte, care pot fi periculoase pentru copii. De aceea depozitati produsul la indemana lor.

Nu folositi tastatura in locuri cu o temperatura prea scazuta sau prea crescuta (0°C si mai putin/45°C sau mai mult) sau umiditate (20% si mai putin/90% si mai mult).

Nu depozitati tastatura in locuri cu o temperatura prea scazuta sau prea crescuta (-20°C si mai putin/60°C sau mai mult) sau umiditate (90% si mai mult).

Prodejatai produsul de ploaie, umiditate si lichide.

Acest produs indeplineste toate cerintele de baza ale directivelor UE.



*Importer to EU: RTB media s.r.o., Přetlucká 16,
Praha 10, 100 00, Czech Republic, ID: 294 16 876.*



Made in China.

 **nice**boy