



ORYX K400
MANUAL



OBSAH BALENÍ

Klávesnice Niceboy ORYX K400
Uživatelský manuál

INSTALACE

Klávesnici po vybalení stačí připojit pomocí USB konektoru do počítače. V případě, že není klávesnice rozpoznána, zkontrolujte aktuálnost USB ovladače ve vašem počítači (aktuálnost ověřte u výrobce vašeho PC/notebooku).

MULTIMEDIÁLNÍ ZKRATKY

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

FN + F11 =

FN + F12 =

FN+WİN =

Tento počítač

Hledat

Kalkulačka

Hudba

Předchozí skladba

Další skladba

Pause/Play

Stop

Snížit hlasitost

Zvýšit hlasitost

Ztišit

Uzamknutí

WinLock

OVLÁDÁNÍ PODSVÍCENÍ

FN + ↑ =
FN + ↓ =
FN + → =
FN + ← =
FN + INS =

Zvýšení jasu
Snížení jasu
Zvýšení rychlosti blikání LED podsvícení
Snížení rychlosti blikání LED podsvícení
Přepínání režimů podsvícení

HERNÍ PODSVÍCENÍ

Klávesnice nabízí i přednastavené herní podsvícení či možnost nastavení. Pro nastavení vlastního podsvícení zmáčkněte kombinaci tlačítek FN + 9, následně stiskněte kombinaci FN + HM. Nyní si můžete navolit, které klávesy chcete mít podsvícené. Pro uložení nastavení stlačte opět kombinaci kláves FN + HM. V případě, že byste chtěli resetovat vlastní nastavení, stlačte kombinaci FN + ESC. Přednastavené režimy pak lze přepínat pomocí kláves FN + 1/2/3/4/5/6/7/8.

SPECIFIKACE PRODUKTU

Rozměry:	445 * 215 * 45 mm
Hmotnost:	1030±20 g
Počet kláves:	104
Switch:	Mechanické OUEMU
Životnost switche:	50 milionů stlačení
Připojení:	USB 2.0
Anti-ghosting:	všechny klávesy (NKRO)
Kabel délka:	1,8 m s pozlaceným USB konektorem
Požadavky OS:	Windows XP 7/8/10 Mac OS
Multimediální klávesy:	Ano s podporou klávesy FN

DODATEČNÉ INFORMACE

Toto balení obsahuje drobné části, které mohou být nebezpečné pro děti. Proto uchovávejte výrobek mimo jejich dosah.

Nepoužívejte klávesnici na místech s příliš nízkou či vysokou teplotou (0 a méně/45 °C a více) nebo vlhkostí (20% a méně/90% a více)

Neskladujte klávesnici na místech s příliš nízkou či vysokou teplotou (-20 a méně/60 °C a více) nebo vlhkostí (90% a více).

Chraňte výrobek před deštěm, vlhkostí a tekutinami

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU na něj kladené.

SK

OBSAH BALENIA

Klávesnica Niceboy ORYX K400
Manuál

INŠTALÁCIA

Klávesnicu po vybalení stačí pripojiť pomocou USB konektora do počítača. V prípade, že nie je klávesnica rozpoznaná, skontrolujte aktuálnosť USB ovládača vo svojom počítači (aktuálnosť overte u výrobcu svojho PC/notebooku).

MULTIMEDIÁLNE SKRATKY

FN + F1 =
FN + F2 =
FN + F3 =
FN + F4 =
FN + F5 =
FN + F6 =
FN + F7 =
FN + F8 =
FN + F9 =
FN + F10 =
FN + F11 =
FN + F12 =
FN + WIN =

Tento počítač
Hľadať
Kalkulačka
Hudba
Predchádzajúca skladba
Ďalšia skladba
Pozastavenie / prehrávanie
Stop
Zníženie hlasitosti
Zvýšenie hlasitosti
Stlmenie zvuku
Uzamknutie
WinLock

OVĽÁDANIE PODSVIETENIA

FN + ↑ =	Zvýšenie jasú
FN + ↓ =	Zníženie jasú
FN + → =	Zvýšenie rýchlosti blikania LED podsvietenia
FN + ← =	Zníženie rýchlosti blikania LED podsvietenia
FN + INS =	Prepínanie režimov podsvietenia

HERNÉ PODSVIETENIE

Klávesnica ponúka aj prednastavené herné podsvietenie či možnosť nastavenia. Pre nastavenie vlastného podsvietenia stlačte kombináciu tlačidiel FN + 9, následne stlačte kombináciu FN + HM. Teraz si môžete navoliť, ktoré klávesy chcete mať podsvietené. Pre uloženie nastavení stlačte opäť kombináciu klávesov FN + HM. V prípade, že by ste chceli resetovať vlastné nastavenia, stlačte kombináciu FN + ESC. Prednastavené režimy potom možno prepínať pomocou klávesov FN + 1/2/3/4/5/6/7/8.

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

Rozmery:	445 x 215 x 45 mm
Hmotnosť:	1030 ± 20 g
Počet klávesov:	104
Prepínač:	mechanický OUTEMU
Životnosť prepínača:	50 miliónov stlačení
Pripojenie:	USB 2.0
Anti-ghosting:	Všetky klávesov (NKRO)
Kábel:	1,8 m s pozláteným USB konektorom
Požiadavky OS:	Windows XP 7/8/10 Mac OS
Multimediálne klávesy:	Áno s podporou klávesu FN

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Toto balenie obsahuje drobné časti, ktoré môžu byť nebezpečné pre deti. Preto uchovávajte výrobok mimo ich dosahu.

Nepoužívajte klávesnicu na miestach s príliš nízkou či vysokou teplotou (0 °C a menej/45 °C a viac) alebo vlhkosťou (20 % a menej/90 % a viac)

Neskladujte klávesnicu na miestach s príliš nízkou či vysokou teplotou (-20 °C a menej/60 °C a viac) alebo vlhkosťou (90 % a viac).

Chráňte výrobok pred dažďom, vlhkosťou a tekutinami

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ naň kladené.

PACKAGE CONTENTS

Keyboard Niceboy ORYX K400
Manual

CONNECTION

After unpacking the keyboard connect via the USB connector into your computer. If the keyboard is not recognized, check that your USB drivers are up-to-date (check with the manufacturer of your PC / Notebook PC).

MULTIMEDIA SHORTCUTS

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

FN + F11 =

FN + F12 =

FN + WIN =

Computer

Search

Calculator

Music

Previous track

Next track

Pause / Play

Stop

Decrease volume

Increase volume

Mute

Lock

WinLock

BACKLIGHT SETTINGS

FN + ↑ =

FN + ↓ =

FN + → =

FN + ← =

FN + INS =

Increase brightness

Decrease brightness

Increase speed of flashing

Decrease speed of flashing

Backlight modes

GAMING BACKLIGHT

The keyboard also offers preset game backlighting or option to make your own backlight mode. To set your own backlight press FN + 9 and then press FN + HM. Now you can choose which keys you want to have backlit. To save the settings press FN + HM again. If you want to reset your own settings, press FN + ESC. The preset modes can be switched using FN + 1/2/3/4/5/6/7/8.

SPECIFICATIONS

Dimension:

445 * 215 * 45 mm

Weight:

1030±20 g

Key number:

104

Switches:

Mechanical OUTEMU

Switch life time:

Over 50 milion

Conectivity:

USB 2.0

Anti-ghosting:

All keys (NKRO)

Cord lenght:

1,8 m

Supported OS:

Windows XP 7/8/10 Mac OS

Multimedia shortcuts:

Yes

ADDITIONAL INFORMATION

This package contains tiny parts that may pose hazard to children. This is why the product should be kept beyond their reach.

Avoid using the headphones on places exposed to too low or high temperature (0 °C and more/45 °C and more) or humidity (20 % and less/90 % and more)

Avoid storing the headphones on places exposed to too low or high temperature (-20 °C and more/60 °C and more) or humidity (90 % and more)

Keep the product away from rain, moisture, or liquids

This product meets all the main requirements imposed on it by the EU Directive.

DE

INHALT DER PACKUNG

Tastatur Niceboy ORYX K400
Anleitung

INSTALLATION

Es genügt, die Tastatur nach dem Auspacken mithilfe des USB-Steckers an den Computer anzuschließen. Falls die Tastatur nicht erkannt wird, kontrollieren Sie, ob die USB-Steuerung in Ihrem Computer aktuell ist (die Aktualität können Sie beim Hersteller Ihres PC/Notebooks überprüfen).

MULTIMEDIA-TASTATURKÜRZEL

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

Dieser Computer

Suche

Rechner

Musik

Vorheriger Titel

Nächster Titel

Pause / Wiedergabe

Stop

Lautstärke verringern

Erhöhen Sie die Lautstärke

FN + F11 =
FN + F12 =
FN + WIN =

Stummschaltung
Sperrern
WinLock

STEUERUNG DER BELEUCHTUNG

FN + ↑ =
FN + ↓ =
FN + → =

Erhöhen der Helligkeit
Verringern der Helligkeit
Erhöhen der Blink-Geschwindigkeit
der LED-Beleuchtung
Verringern der Blink-Geschwindigkeit
der LED-Beleuchtung

FN + ← =

Umschalten der
Hintergrundbeleuchtungsmodi

FN + INS =

SPIELBELEUCHTUNG

Die Tastatur bietet auch voreingestellte Spielebeleuchtungs- oder Einstellungsoptionen. Um Ihre eigene Hintergrundbeleuchtung einzustellen, drücken Sie FN + 9 und dann FN + HM. Jetzt können Sie auswählen, welche Tasten Sie für die Hintergrundbeleuchtung verwenden möchten. Um die Einstellungen zu speichern, drücken Sie erneut FN + HM. Wenn Sie Ihre eigenen Einstellungen zurücksetzen möchten, drücken Sie FN + ESC. Die voreingestellten Modi können mit FN + 1/2/3/4/5/6/7/8 umgeschaltet werden.

SPEZIFIKATION DES PRODUKTS

Maße:	445 x 215 x 45 mm
Gewicht:	1030 ± 20 g
Anzahl der Tasten:	104
Switch:	Mechanisch OUTEMU
Switch-Lebensdauer:	50 Millionen Anschläge
Anschluss:	USB 2.0
Anti-Ghosting:	Alle Schlüssel (NKRO)
Kabel:	Länge 1,8 m
Anforderungen an das OS:	Windows XP 7/8/10 Mac OS
Multimediatasten:	Ja, mit Unterstützung der Taste FN

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Diese Verpackung enthält kleine Teile, die für Kinder gefährlich sein können. Verwahren Sie dieses Produkt daher außerhalb ihrer Reichweite.

Die Tastatur nicht an Orten mit zu niedriger oder zu hoher Temperatur (0 °C und weniger/45 °C und mehr) oder zu niedriger oder zu hoher Luftfeuchtigkeit (20 % und weniger/90 % und mehr) verwenden.

Die Tastatur nicht an Orten mit zu niedriger oder zu hoher Temperatur (-20 °C und weniger/60 °C und mehr) oder zu hoher Luftfeuchtigkeit (90 % und mehr) lagern.

Das Produkt vor Regen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten schützen.

Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien.

HU

A CSOMAGOLÁS TARTALMA

Niceboy ORYX billentyűzet K400
Használati útmutató

TELEPÍTÉS

A kicsomagolást követően elég a billentyűzetet az USB csatlakozó segítségével a számítógéphez csatlakoztatni. Ha a rendszer nem ismerte fel a billentyűzetet, ellenőrizze le az USB-illesztőprogram aktualitását a számítógépen (az aktualitás leellenőrzéséhez forduljon a PC/laptop gyártójához).

MULTIMÉDIA GOMBOK

FN + F1 =
FN + F2 =
FN + F3 =
FN + F4 =
FN + F5 =
FN + F6 =
FN + F7 =
FN + F8 =
FN + F9 =

Ez a számítógép
Keresés
Számológép
Zene
Előző műsorszám
Következő szám
Szünet / lejátszás
Némítás
Csökkentse a hangerőt

FN + F10 =
FN + F11 =
FN + F12 =
FN + WIN =

Csökkentse a hangerőt
Leállítás
Zár
WinLock

HÁTTÉRVILÁGÍTÁS VEZÉRLÉS

FN + ↑ =
FN + ↓ =
FN + → =

FN + ← =

FN + INS =

Fényerő növelése
Fényerő csökkentése
LED háttérvilágítás villogási
sebességének növelése
LED háttérvilágítás villogási
sebességének csökkentése
Háttérvilágítási módok váltása

JÁTÉK HÁTTÉRVILÁGÍTÁS

A billentyűzet előre beállított játékmegvilágítást vagy beállítási lehetőségeket is kínál. Saját háttérvilágítás beállításához nyomja meg az FN + 9 gombot, majd nyomja meg az FN + HM gombot. Most kiválaszthatja, hogy melyik. Azt akarod, hogy az öngyújtók megvilágítsanak. A beállítások mentéséhez nyomja meg újra az FN + HM gombot. Ha vissza szeretné állítani a saját beállításait, nyomja meg az FN + ESC gombot. Az előre beállított módok az FN + 1/2/3/4/5/6/7/8 használatával kapcsolhatók.

TERMÉK SPECIFIKÁCIÓ

Méretek:	445 x 215 x 45 mm
Tömeg:	1030 ± 20 g
Billentyűk száma:	104
Switch:	Mechanikus OUTEMU
Switch élettartama:	50 millió lenyomás
Csatlakozás:	USB 2.0
Anti-ghosting:	Minden kulcs (NKRO)
Kábel:	1,8 m, aranyozott USB csatlakozóval
OR követelmények:	Windows XP 7/8/10 Mac OS
Multimédia gombok:	Igen, az FN gomb támogatásával

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

Ez a csomagolás a gyermekek számára veszélyes apró részeket tartalmaz. Ezért a terméket gyermekektől távol tartsa.

Ne használja a billentyűzetet túlságosan alacsony vagy magas hőmérsékletű (0°C és alacsonyabb/+45°C és magasabb), illetve páratartalmú (20 % és alacsonyabb/90 % és magasabb) helyeken.

Ne használja a billentyűzetet túlságosan alacsony vagy magas hőmérsékletű helyeken (-20°C és alacsonyabb/+60°C és magasabb), illetve páratartalmú (90 % és magasabb) helyeken. Óvja a terméket az esőtől, nedvességtől és folyadékoktól

A termék megfelel az vonatkozó EU irányelvek alapvető követelményeinek.

HR

SADRŽAJ PAKIRANJA

Tipkovnica Niceboy ORYX K400
Upute za upotrebu

INSTALACIJA

Tipkovnicu je nakon vađenja iz ambalaže dovoljno priključiti pomoću USB priključka u računalo. U slučaju da tipkovnica nije prepoznata, provjerite ažurnost USB upravljačkog programa u svojem računalu (ažurnost se može provjeriti kod proizvođača vašeg računala).

MULTIMEDIJALNE KRATICE

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

Moje računalo

Traži

Kalkulator

Glazba

Prethodni zapis

Sljedeći zapis

Pauza / reprodukcija

Zaustavi

Smanjenje glasnoće

Povećajte glasnoću

FN + F11 =
FN + F12 =
FN + WIN =

Nijem
Zaključaj
WinLock

PODEŠAVANJE POZADINSKOG SVJETLA

FN + ↑ =
FN + ↓ =
FN + → =

Povećanje jasnoće
Smanjenje jasnoće
Smanjenje brzine treptanja LED
pozadinskog svjetla
Povećanje brzine treptanja LED
pozadinskog svjetla
Uključite pozadinsko svjetlo

FN + ← =

FN + INS =

JÁTÉK HÁTTÉRVILÁGÍTÁS

Tipkovnica također nudi unaprijed postavljeno pozadinsko osvjetljenje tijekom igranja ili mogućnost da napravite vlastiti način pozadinskog osvjetljenja. Za postavljanje vlastitog pozadinskog osvjetljenja pritisnite FN + 9 i zatim pritisnite FN + HM. Sada možete odabrati koje tipke će imati pozadinsko osvjetljenje. Za spremanje postavki ponovno pritisnite FN + HM. Ako želite resetirati vlastite postavke, pritisnite FN + ESC. Unaprijed postavljene načini mogu se mijenjati koristeći FN + 1/2/3/4/5/6/7/8.

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Dimenzije:	445 x 215 x 45 mm
Masa:	1030 ± 20 g
Broj tipki:	104
Switch:	Mehanički OUTEMU
Vijek trajanja switcha:	50 miliona klikova
Priključak:	USB 2.0
Anti-ghosting:	Sve tipke (NKRO)
Kabel:	1,8 m s pozlaćenim USB priključkom
Zahtjevi za OS:	Windows XP 7/8/10 Mac OS
Multimedijalne tipke:	Da, s potporom tipki FN

DODATNE INFORMACIJE

Ovo pakiranje sadrži sitne dijelove koji mogu biti opasni za djecu. Proizvod stoga treba čuvati izvan njihovog dohvata.

Ne upotrebljavati tipkovnicu na mjestima s preniskom ili previsokom temperaturom (0 °C i manje/45 °C i više) ili vlagom (20 % i manje/90 % i više)

Ne čuvati tipkovnicu na mjestima s preniskom ili previsokom temperaturom (-20 °C i manje/60 °C i više) ili vlagom (90 % i više)

Čuvati proizvod od kiše, vlage i tekućina

Ovaj proizvod ispunjava sve temeljne uvjete direktiva EU koje se na njega odnose.

PL

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Klawiatura Niceboy ORYX K400
Podręcznik użytkownika

INSTALACJA

Klawiaturę wystarczy po rozpakowaniu podłączyć za pomocą wtyczki USB do komputera. W przypadku nierozpoznania klawiatury, sprawdź, czy w Twoim komputerze jest aktualny sterownik USB (aktualność można sprawdzić u producenta Twojego PC/laptopa).

Skróty multimedialne

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

Mój komputer

Wyszukaj

Kalkulator

Muzyka

Poprzedni utwór

Następny utwór

Pauza / Odtwarzanie

Stop

Zmniejszenie głośności

Zwiększ głośność

FN + F11 =
FN + F12 =
FN + WIN =

Niemy
Zablokuj
WinLock

OBSŁUGA PODŚWIETLENIA

FN + ↑ =
FN + ↓ =
FN + „→” =
FN + „←” =
FN + INS =

Zwiększanie jasności
Zmniejszanie jasności
Zwiększanie szybkości migania
podświetlenia LED
Zmniejszanie szybkości migania
podświetlenia LED
Przełączanie trybów podświetlenia

PODŚWIETLENIE GRY

Klawiatura oferuje również gotowe podświetlenie gry lub opcje ustawień. Aby ustawić własne podświetlenie, naciśnij klawisze FN + 9, a następnie naciśnij klawisze FN + HM. Teraz możesz wybrać, które klawisze mają być podświetlone. Aby zapisać ustawienia, naciśnij ponownie FN + HM. Jeśli chcesz zresetować własne ustawienia, naciśnij klawisze FN + ESC. Wstępne tryby można przełączać za pomocą klawiszy FN + 1/2/3/4/5/6/7/8.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Wymiary:	445 x 215 x 45 mm
Masa:	1030 ± 20 g
Ilość klawiszy:	104
Przełącznik:	Mechaniczny OUTEMU
Żywotność przełącznika:	50 milionów naciśnień
Podłączenie:	USB 2.0
Anti-ghosting:	Wszystkie przyciski (NKRO)
Kabel:	1,8 m z połączoną wtyczką USB
Wymagania systemowe:	Windows XP 7/8/10 Mac OS
Klawisze multimedialne:	Tak, we współpracy z klawiszem FN

DODATKOWE INFORMACJE

Opakowanie produktu zawiera drobne części, które mogą być niebezpieczne dla dzieci. Dlatego należy przechowywać produkt poza ich zasięgiem.

Nie używaj klawiatury w miejscach o zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze (0 °C i mniej/45 °C i więcej) albo wilgotności (20 % i mniej/90 % i więcej)

Nie przechowuj klawiatury w miejscach o zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze (-20 °C i mniej/60 °C i więcej) albo wilgotności (90 % i więcej).

Produkt należy chronić przed deszczem, wilgocią i cieczami

Produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania stawiane wobec niego przez dyrektywy UE.

SL

VSEBINA PAKIRANJA

Tipkovnica Niceboy ORYX K400
Priročnik

NAMESTITEV

Tipkovnico po odstranitvi embalaže s pomočjo priključka USB priklopite na računalnik. V primeru, da tipkovnica ni prepoznana, preverite posodobljenost gonilnika USB v vašem računalniku (posodobljenost preverite pri proizvajalcu vašega PC/prenosnika).

VEČPREDSTAVNOSTNE BLIŽNJICE

FN + F1 =
FN + F2 =
FN + F3 =
FN + F4 =
FN + F5 =
FN + F6 =
FN + F7 =
FN + F8 =
FN + F9 =
FN + F10 =
FN + F11 =
FN + F12 =
FN + WIN =

Ta računalnik
Iskanje
Kalkulator
Glasba
Prejšnja skladba
Naslednja skladba
Premor / predvajanje
Ustavi
Zmanjšanje glasnosti
Povečanje glasnosti
Nemo
Zakleni
WinLock

UPRAVLJANJE OSVETLITVE

FN + ↑ =
FN + ↓ =
FN + → =

FN + ← =

FN + INS =

Povečanje svetlosti
Zmanjšanje svetlosti
Povečanje hitrosti utripanja
osvetlitve LED
Zmanjšanje hitrosti utripanja
osvetlitve LED
Preklapljanje načinov osvetlitve ozadja

OSVETLITEV IGER

Tipkovnica ponuja tudi prednastavljeno osvetlitev igre ali možnost ustvarjanja lastnega načina osvetlitve. Za nastavitve lastne osvetlitve pritisnite FN + 9 in nato pritisnite FN + HM. Sedaj lahko izberete, katere tipke želite imeti osvetljene. Če želite shraniti nastavitve, znova pritisnite tipko FN + HM. Če želite ponastaviti svoje nastavitve, pritisnite FN + ESC. Prednastavljene načine lahko preklapljate s tipko FN + 1/2/3/4/5/6/7/8.

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Dimenzije:

Masa:

Število tipk:

Switch:

Življenjska doba stikala:

Povezava:

Anti-ghosting:

Kabel:

Zahteve OS:

Večpredstavnostne tipke:

445 x 215 x 45 mm

1030 ± 20 g

104

Mehanska OUTEMU

50 milijonov pritiskov

USB 2.0

Vse tipke (NRKO)

1,8 m s pozlačenim priključkom USB

Windows XP 7/8/10 Mac OS

Da, s podporo tipke FN

DODATNE INFORMACIJE

Embalaža vsebuje male delce, ki so lahko nevarni za otroke. Zato izdelek shranjujte izven njihovega dosega.

Tipkovnice ne uporabljajte na mestih s prenizko ali previsoko temperaturo (0 °C in manj/45 °C in več) oziroma vlago (20 % in manj/90 % in več).

Tipkovnice ne shranjujte na mestih s prenizko ali previsoko temperaturo (-20 °C in manj/60 °C in več) oziroma vlago (90 % in več).

Izdelek zaščitite pred dežjem, vlago in tekočinami.

Ta izdelek izpolnjuje vse osnovne zahteve direktiv EU, ki zanj veljajo.

CONTINUTUL PACHETULUI

Tastatura Niceboy ORYX K400
Manual

INSTALAREA

Dupa despatchetare conectati tastatura cu ajutorul conectorului USB in calculator. In cazul in care tastatura nu este recunoscuta, controlati driverul USB curent din calculator (verificati actualizarea la producatorul PC/laptop).

PRESCURTARI MULTIMEDIA

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

FN + F11 =

FN + F12 =

FN+WIN =

Acest calculator

Cauta

Calculator

Muzica

Melodia anterioara

Alta melodie

Pause/Play

Stop

Scade volum

Mareste volum

Mute

Lock

WinLock

CONTROLUL ILUMINARII

FN + ↑ =
FN + ↓ =
FN + → =
FN + ← =
FN + INS =

Creste luminozitatea
Scade luminozitatea
Creste viteza de flash LED iluminare
Scade viteza de flash LED iluminare
Schimba regimul de iluminare

ILUMINARE GAMING

Tastatura ofera iluminare pentru gaming presetata sau posibilitatea de ajustare manuala. Pentru ajustarea iluminarii proprii apasati combinatia de taste FN + 9, apoi combinatia FN + HM. Acum puteti alege, care taste vreti sa fie iluminate. Dupa salvarea optiunilor apasati combinatia de taste FN + HM. In cazul in care ati vrea sa resetati setarea personalizata, apasati combinatia FN + ESC. Regimurile presetate se pot selecta cu ajutorul tastelor FN + 1/2/3/4/5/6/7/8.

PARAMETRII PRODUSULUI

Dimensiuni:	445 x 215 x 45 mm
Greutate:	1030 ± 20 g
Numar taste:	104
Switch:	OUTEMU mecanic
Durata de viata switch:	50 milioane de apasari
Conectare:	USB 2.0
Anti-ghosting:	toate tastele (NKRO)
Cablu:	lungimea 1,8 m cu conector USB aurit
Cerinte OS:	Windows XP 7/8/10 Mac OS
Taste multimedia:	Da, cu ajutorul tastei FN

INFORMATII ADITIONALE

Acest ambalaj contine piese marunte, care pot fi periculoase pentru copii. De aceea depozitati produsul la indemana lor.

Nu folositi tastatura in locuri cu o temperatura prea scazuta sau prea crescuta (0 si mai putin/45°C sau mai mult) sau umiditate (20% si mai putin/90% si mai mult).

Nu depozitati tastatura in locuri cu o temperatura prea scazuta sau prea crescuta (-20°C si mai putin/60°C sau mai mult) sau umiditate (90% si mai mult).

Prodejati produsul de ploaie, umiditate si lichide.

Acest produs indeplineste toate cerintele de baza ale directivelor UE.



*Importer to EU: RTB media s.r.o., Přetlucká 16,
Praha 10, 100 00, Czech Republic, ID: 294 16 876.*



Made in China.

 **nice**boy