



ORYX M400
MANUAL




OBSAH BALENÍ

Niceboy ORYX M400
Uživatelský manuál

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Windows 7/Win8/Win8.1/Win10/Mac OS X (10.9 nebo vyšší)
30 MB volného místa na disku

PŘEHLED ROZVRŽENÍ



1. Levé tlačítko
2. Pravé tlačítko
3. Scrolovací kolečko
4. Tlačítko vpřed
5. Tlačítko zpět
6. Tlačítko zvýšení DPI
7. Tlačítko snížení DPI

INSTALACE

Myš po vybalení stačí připojit pomocí USB konektoru do počítače. V případě, že není myš rozpoznána, zkontrolujte aktuálnost USB ovladače ve vašem počítači. Pro více funkcí doporučujeme stáhnout náš software Niceboy ORYX M400 z webové stránky <https://niceboy.cz/podpora/downloads>

PARAMETRY

Napětí:	DC 5V \pm 5G, proud: \leq 100mA
Rozměry:	133 x 87 x 42 mm
Max DPI:	6 400 DPI
DPI MODE:	800/1200/2000/3000/6400
Obnovovací frekvence:	1000 Hz
Přídavné závaží:	6 x 5 g
Počet tlačítek:	7
Senzor:	Optický
Zrychlení:	až 30 g
Délka kabelu:	1,5 m
Připojení:	USB

ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ

Zařízení vyžaduje minimální údržbu, ale přesto doporučujeme jednou měsíčně provádět tyto úkony: Myš odpojte od počítače a pomocí suchého nebo hadříku navlčeného v teplé vodě jemně očistěte od nečistot.

K čištění mezer používejte kulaté párátko nebo navlčené tampóny pro čištění uší. K případnému čištění optiky myši použijte jen suché tampóny do uší jemně odstraňte případné nečistoty, či odfoukněte prachové částičky.

NASTAVENÍ PODSVÍCENÍ

Pro nastavení podsvícení či přidání maker lze využít program Niceboy ORYX M400, který lze stáhnout na stránkách <https://niceboy.cz/podpora/downloads>.

DODATEČNÉ INFORMACE

Nepoužívejte myš na místech s příliš nízkou či vysokou teplotou (0 °C a méně/45 °C a více) nebo vlhkostí (20 % a méně/90 % a více)

Neskladujte myš na místech s příliš nízkou či vysokou teplotou (-20 °C a méně/60 °C a více) nebo vlhkostí (90 % a více)

Chraňte výrobek před deštěm, vlhkostí a tekutinami

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU na něj kladené.


OBSAH BALENIA

Niceboy ORYX M400
Používateľský manuál

SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY

Windows 7/Win8/Win8.1/Win10/Mac OS X (10.9 alebo novší)
30 MB voľného miesta na disku

PREHĽAD ROZVRHNUTIA



1. Levé tlačítko
2. Pravé tlačítko
3. Scrolovací kolečko
4. Tlačítko vpřed
5. Tlačítko zpět
6. Tlačítko zvýšení DPI
7. Tlačítko snížení DPI

INŠTALÁCIA

Myš po vybalení stačí pripojiť pomocou USB konektora do počítača. V prípade, že nie je klávesnica rozpoznaná, skontrolujte aktuálnosť USB ovládača vo svojom počítači.

Ak chcete využiť viac funkcií, odporúčame stiahnuť si náš softvér Niceboy ORYX M400 z webovej stránky <https://niceboy.cz/sk/podpora/software>.

PARAMETRE

Napätie: DC 5V \pm 5G, prúd:	\leq 100 mA
Rozmery:	133 x 87 x 42 mm
Max DPI:	6 400 DPI
DPI MODE:	800/1200/2000/3000/6400 Hz
Obnovovacia frekvencia:	1000 Hz
Prídavné závažie:	6 x 5 g
Počet tlačidiel:	7
Senzor:	Optický
Zrýchlenie:	až 30 g
Dĺžka kábla:	1,5 m
Pripojenie:	USB

ÚDRŽBA A ČISTENIE

Zariadenie vyžaduje minimálnu údržbu, ale napriek tomu odporúčame raz mesačne vykonávať tieto úkony:

Myš odpojte od počítača a pomocou suchej alebo v teplej vode navlhčenej handričky jemne očistite od nečistôt.

Na čistenie medzier používajte okrúhle špáradlo alebo navlhčené tampóny na čistenie uší.

Na prípadné čistenie optiky myši použite len suché tampóny do uší, jemne odstráňte prípadné nečistoty či odfúknite prachové čiastočky.

NASTAVENIE PODSVIETENIA

Na nastavenie podsvietenia či pridanie makier je možné využiť program Niceboy ORYX M400, ktorý si je možné stiahnuť na stránkach <https://niceboy.cz/podpora/downloads>.

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Nepoužívajte myš na miestach s príliš nízkou či vysokou teplotou (0 °C a menej/45 °C a viac) alebo vlhkosťou (20 % a menej/90 % a viac)

Neskladujte myš na miestach s príliš nízkou či vysokou teplotou (-20 °C a menej/60 °C a viac) alebo vlhkosťou (90 % a viac)

Chráňte výrobok pred dažďom, vlhkosťou a tekutinami

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ naň kladené.

EN


PACKAGE CONTENTS

Niceboy ORYX M400
Manual

SYSTEM REQUIREMENTS

Windows 7/Win8/Win8.1/Win10/Mac OS X (10.9 or higher)
30 MB of free space

OVERVIEW



1. Left button
2. Right button
3. Scrolling wheel
4. Forward
5. Backward
6. Increasing DPI
7. Decreasing DPI

CONNECTION

After unpacking the keyboard connect via the USB connector into your computer. If the mouse is not recognized, check that your USB drivers are up-to-date.

For additional functions (such as change of backlight color or macro functions) we advise you to download a software Niceboy ORYX M400 which is available on web page <https://niceboy.cz/podpora/downloads>.

SPECIFICATION

Operating voltage:	DC 5V \pm 5G, operating current: \leq 100mA
Dimension:	133 x 87 x 42 mm
Max DPI:	6 400 DPI
DPI MODE:	800/1200/1600/2400/3200/6400 Hz
Polling rate:	1000 Hz
Additional irons:	6 x 5 g
Key number:	7
Sensor:	Optical
Acceleration:	30 g
Cord lenght:	1,5 m
Conectivity:	USB

MAINTENANCE AND CLEANING

The device requires minimal maintenance, but we

recommend that you perform the following tasks once a month:

Disconnect the mouse from the computer and use a dry or damp cloth in warm water to clean it from the dirt.

Use a round toothbrush or dampened ear swabs to clean the gaps.

To clean the mouse optic use only dry ear swabs to gently remove any dirt or the dust particles.

BACKLIGHT SETTINGS

To adjust the backlight or to add macros we recommend you to download the Niceboy ORYX M400 software. The software is available on the websites

<https://niceboy.cz/podpora/downloads>.

ADDITIONAL INFORMATION

Avoid using the headphones on places exposed to too low or high temperature (0 °C and more/45 °C and more) or humidity (20 % and less/90 % and more)

Avoid storing the headphones on places exposed to too low or high temperature (-20 °C and more/60 °C and more) or humidity (90 % and more)

Keep the product away from rain, moisture, or liquids

This product meets all the main requirements imposed on it by the EU Directive.


INHALT DER PACKUNG

Niceboy ORYX M400
Gebrauchsanleitung

SYSTEMANFORDERUNGEN

Windows 7/Win8/Win8.1/Win10/Mac OS X (10.9 oder höher)
30 MB freier Speicherplatz

ÜBERSICHT ÜBER DIE ANORDNUNG



1. Linke Taste
2. Rechte Taste
3. Scrollrad
4. Taste vor
5. Taste zurück
6. Taste für die Erhöhung der DPI
7. Taste für die Verringerung der DPI

INSTALLATION

Es genügt, die Maus nach dem Auspacken mithilfe des USB-Steckers an den Computer anzuschließen. Wenn die Maus nicht erkannt wird, kontrollieren Sie die Aktualität der USB-Steuerung in Ihrem Computer.

Für mehr Funktionen empfehlen wir, unsere Software Niceboy ORYX M400 von der Webseite <https://niceboy.cz/de/podpora/software> herunterzuladen.

PARAMETER

Spannung:	DC 5 V \pm 5 G, Strom: \leq 100mA
Maße:	133 x 87 x 42 mm
Max. DPI:	6 400 DPI
DPI MODE:	800/1200/2000/3000/6400 Hz
Erneuerung der Frequenz:	1000 Hz
Zusätzliche Gewichte:	6 x 5 g
Anzahl der Tasten:	7
Sensor:	Optisch
Beschleunigung:	bis 30 G
Kabellänge:	1,5 m
Anschluss:	USB

WARTUNG UND REINIGUNG

Das Gerät braucht nur minimale Wartung, wir empfehlen aber dennoch einmal monatlich die folgenden Schritte durchzuführen:

Trennen Sie die Maus vom Computer und wischen Sie Verschmutzungen mit einem trockenen oder einem in warmem Wasser angefeuchteten Lappen sanft ab.

Zur Reinigung der Zwischenräume empfehlen wir einen runden Zahnstocher oder angefeuchtete Ohrstäbchen.

Verwenden Sie zu einer eventuellen Reinigung der Optik der Maus nur Ohrstäbchen, mit denen Sie eventuellen Schmutz vorsichtig entfernen, oder blasen Sie Staubteilchen weg.

EINSTELLEN DER BELEUCHTUNG

Für die Einstellung der Beleuchtung oder das Hinzufügen von Makros kann das Programm Niceboy ORYX M400 genutzt werden, das auf den Seiten <https://niceboy.cz/podpora/downloads> heruntergeladen werden kann.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Die Maus nicht an Orten mit zu niedriger oder zu hoher Temperatur (0 °C und weniger/45 °C und mehr) oder zu niedriger oder zu hoher Luftfeuchtigkeit (20 % und weniger/90 % und mehr) verwenden.

Die Maus nicht an Orten mit zu niedriger oder zu hoher Temperatur (-20 °C und weniger/60 °C und mehr) oder zu hoher Luftfeuchtigkeit (90 % und mehr) lagern.

Das Produkt vor Regen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten schützen.

Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien.


A CSOMAGOLÁS TARTALMA

Niceboy ORYX M400
 Használati útmutató

RENDSZERKÖVETELMÉNYEK

Windows 7/Win8/Win8.1/Win10/Mac OS X (10.9 vagy magasabb)
 30 MB szabad merevlemez-terület

ELRENDEZÉS ÁTTEKINTÉSE



1. Bal gomb
2. Jobb gomb
3. Görgető gomb
4. Előre gomb
5. Vissza gomb
6. DPI növelés gomb
7. DPI csökkentés gomb

TELEPÍTÉS

A kicsomagolást követően elég az egeret az USB csatlakozó segítségével a számítógéphez csatlakoztatni. Ha a rendszer nem ismerte fel a billentyűzetet, ellenőrizze le a számítógépén az USB-illesztőprogram aktualitását.

További funkciók érdekében töltsse le a Niceboy ORYX M400 szoftvert a <https://niceboy.cz/podpora/downloads/oldalrol>.

MŰSZAKI ADATOK

Feszültség:	DC 5V ±5G, áram: ≤ 100mA
Méretek:	133 x 87 x 42 mm
Max DPI:	6 400 DPI
DPI MODE:	800/1200/2000/3000/6400 Hz
Frissítési gyakoriság:	1000 Hz
Kiegészítő súly:	6 x 5 g
Gombok száma:	7
Érzékelő:	Optikai
Gyorsulás:	akár 30 g
Kábelhossz:	1,5 m
Csatlakozás:	USB

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

Az eszköz csupán minimális karbantartást igényel, ennek ellenére ajánlott havonta egyszer elvégezni a következő műveleteket:

Húzza ki az egeret a számítógépből, majd finoman törölgesse meg száraz vagy meleg vízzel benedvesített törlőruhával.

A rések megtisztításához használjon kerek fogpiszkálót vagy nedves fültisztító pálcikát.

A egér optikájának esetleges megtisztításához csak száraz fültisztító pálcikát használjon. Óvatosan távolítsa el a szennyeződések, vagy fújja ki a por részecskéket.

HÁTTÉRVILÁGÍTÁS BEÁLLÍTÁSA

A háttérvilágítás beállításához vagy makrók hozzáadásához vegye igénybe a Niceboy ORYX M400 programot, amely a <https://niceboy.cz/podpora/downloads> oldalról tölthető le.

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

Ne használja az egeret túlságosan alacsony vagy magas hőmérsékletű (0°C és alacsonyabb/+45°C és magasabb), illetve páratartalmú (20 % és alacsonyabb/90 % és magasabb) helyeken.

Ne használja az egeret túlságosan alacsony vagy magas hőmérsékletű helyeken (-20°C és alacsonyabb/+60°C és magasabb), illetve páratartalmú (90 % és magasabb) helyeken.

Óvja a terméket az esőtől, nedvességtől és folyadékoktól

A termék megfelel az vonatkozó EU irányelvek alapvető követelményeinek.


SADRŽAJ PAKIRANJA

Niceboy ORYX M400
Upute za upotrebu

SISTEMSKI PREDUVJETI

Windows 7/Win8/Win8.1/Win10/Mac OS X (10.9 ili viši)
30 MB slobodnog mjesta na disku

PREGLED RASPOREDA



1. Lijeva tipka
2. Desna tipka
3. Kotačić za skrolanje
4. Tipka naprijed
5. Tipka natrag
6. Tipka povećaj DPI
7. Tipka smanji DPI

INSTALACIJA

Miš je nakon vađenja iz ambalaže dovoljno priključiti pomoću USB priključka u računalo. U slučaju da miš nije prepoznat, provjerite ažurnost USB upravljačkog programa u svojem računalu.

Za više značajki preporučujemo preuzimanje našeg softvera Niceboy ORYX M400 s web stranice <https://niceboy.cz/podpora/downloads>

PARAMETRI

Napon:	DC 5V ±5G, struja: ≤ 100mA
Dimenzije:	133 x 87 x 42 mm
Maks. DPI:	6 400 DPI
DPI MODE:	800/1200/2000/3000/6400 Hz
Frekvencija obnove:	1000 Hz
Dodatni tegovi:	6 x 5 g
Broj tipki:	7
Senzor:	Optički
Ubrzanje:	do 30 g
Duljina kabela:	1,5 m
Priključak:	USB

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

Uređaj zahtijeva minimalno održavanje, međutim i tako preporučujemo jedanput mjesečno izvesti slijedeće radnje:

Odvojite miš od računala i pomoću suhe krpe ili krpe navlažene toplom vodom oprezno očistite nečistoće.

Za čišćenje šupljina upotrijebite okruglu čačalicu ili navlažene štapiće za čišćenje ušiju.

Za eventualno čišćenje optike miša upotrijebite samo suhe štapiće za uši – oprezno uklonite eventualne nečistoće ili otpuhajte čestice prašine.

PODEŠAVANJE POZADINSKOG SVJETLA

Za podešavanje pozadinskog svjetla ili dodavanje makronaredbe možete upotrijebiti program Niceboy ORYX M400, koji se može preuzeti na stranici <https://niceboy.cz/podpora/downloads>.

DODATNE INFORMACIJE

Ne upotrebljavati miš na mjestima s preniskom ili previsokom temperaturom (0 °C i manje/45 °C i više) ili vlagom (20 % i manje / 90 % i više)

Ne čuvati miš na mjestima s preniskom ili previsokom temperaturom (-20 °C i manje/60 °C i više) ili vlagom (90 % i više)

Čuvati proizvod od kiše, vlage i tekućina

Ovaj proizvod ispunjava sve temeljne uvjete direktiva EU koje se na njega odnose.

PL

Zawartość opakowania

Niceboy ORYX M400


Podręcznik użytkownika

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Windows 7/Win8/Win8.1/Win10/Mac OS X (10.9 lub wyższy)

30 MB wolnego miejsca na dysku

UKŁAD MYSZKI



1. Lewy przycisk
2. Prawy przycisk
3. Kółko do przewijania
4. Przycisk do przodu
5. Przycisk do tyłu
6. Przycisk zwiększenia DPI
7. Przycisk zmniejszenia DPI

INSTALACJA

Myszkę wystarczy po rozpakowaniu podłączyć za pomocą wtyczki USB do komputera. W przypadku nierozpoznania myszki, sprawdź, czy w Twoim komputerze jest aktualny sterownik USB.

Więcej funkcji można uzyskać po pobraniu naszego oprogramowania Niceboy ORYX M400 ze strony internetowej <https://niceboy.cz/podpora/downloads>

PARAMETRY

Napięcie:	DC 5V ±5G, prąd: ≤ 100 mA
Wymiary:	133 x 87 x 42 mm
Maks. DPI:	6 400 DPI
DPI MODE:	800/1200/2000/3000/6400 Hz
Częstotliwość odświeżania:	1000 Hz
Dodatkowe odważniki:	6 x 5 g
Ilość przycisków:	7
Sensor:	Optyczny
Akceleracja:	aż 30 g
Długość kabla:	1,5 m
Podłączenie:	USB

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Urządzenie wymaga minimalnej konserwacji, mimo to jednak zalecamy przeprowadzanie co miesiąc następujących czynności:

Odłączyć myszkę od komputera i delikatnie pozbawić ją zanieczyszczeń za pomocą szmatki suchej lub zwilżonej ciepłą wodą.

Do oczyszczenia szczelin użyć okrągłej wykałaczki lub zwilżonych tamponów do uszu.

Do ewentualnego oczyszczenia soczewki myszki użyć tylko suchych tamponów do uszu i delikatnie usunąć ewentualne zanieczyszczenia, albo zdmuchnąć cząsteczki kurzu.

USTAWIENIE PODŚWIETLENIA

W celu ustawienia podświetlenia lub dodania makr można skorzystać z programu Niceboy ORYX M400, który jest do dyspozycji na stronie <https://niceboy.cz/podpora/downloads>.

DODATKOWE INFORMACJE

Nie używaj myszki w miejscach o zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze (0°C i mniej/45°C i więcej) albo wilgotności (20% i mniej/90% i więcej)

Nie przechowuj myszki w miejscach o zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze (-20°C i mniej / 60°C i więcej) albo wilgotności (90% i więcej)

Produkt należy chronić przed deszczem, wilgocią i cieczami

Produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania stawiane wobec niego przez dyrektywy UE.

SL


VSEBINA PAKIRANJA

Niceboy ORYX M400
Uporabniški priročnik

SISTEMSKE ZAHTEVE

Windows 7/Win8/Win8.1/Win10/Mac OS X (10.9 ali novejši)
30 MB prostega mesta na disku

PREGLED RAZPOREDITVE



1. Levi gumb
2. Desni gumb
3. Koleček
4. Gumb naprej
5. Gumb nazaj
6. Gumb za povečanje DPI
7. Gumb za zmanjšanje DPI

NAMESTITEV

Miško po odstranitvi embalaže s pomočjo priključka USB priklopite na računalnik. V primeru, da tipkovnica ni prepoznana, preverite posodobljenost gonilnika USB v vašem računalniku. Za več funkcij priporočamo prenos naše programske opreme Niceboy ORYX M400 s spletne strani <https://niceboy.cz/podpora/downloads>

PARAMETRI

Napetost:	DC 5V \pm 5G, tok: \leq 100mA
Dimenzije:	133 x 87 x 42 mm
Maks. DPI:	6.400 DPI
DPI MODE:	800/1200/2000/3000/6400 Hz
Frekvenca osveževanja:	1000 Hz
Dodana obtežitev:	6 x 5 g
Število tipk:	7
Senzor:	Optični
Pospešek:	do 30 g
Dolžina kabla:	1,5 m
Povezava:	USB

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Naprava zahteva minimalno vzdrževanje, kljub temu priporočamo, da enkrat mesečno izvedete naslednje:

Miško odklopite od računalnika in s pomočjo suhe ali s toplo vodo navlažene krpe rahlo očistite umazanijo.

Za čiščenje vrzeli uporabljajte okrogel zobotrebec ali navlažene palčke za čiščenje ušes.

Za morebitno čiščenje optike miške uporabite le suhe palčke za ušesa in nežno odstranite morebitno umazanijo ali razpihajte prašne delce.

NASTAVITVE OSVETLITVE

Za nastavitve osvetlitve in dodajanje makro ukazov lahko uporabite program Niceboy ORYX M400, ki ga lahko prenesete na straneh <https://niceboy.cz/podpora/downloads>.

DODATNE INFORMACIJE

Miške ne uporabljajte na mestih s prenizko ali previsoko temperaturo (0 °C in manj/45 °C in več) oziroma vlago (20 % in manj/90 % in več).

Miške ne shranjujte na mestih s prenizko ali previsoko temperaturo (-20 °C in manj/60 °C in več) oziroma vlago (90 % in več).

Izdelek zaščitite pred dežjem, vlago in tekočinami.

Ta izdelek izpolnjuje vse osnovne zahteve direktiv EU, ki zanj veljajo.

RO


CONTINUTUL PACHETULUI

Niceboy ORYX M400
Manual de utilizare

CERINTE SISTEM

Windows 7/Win8/Win8.1/Win10/Mac OS X (10.9 sau mai mare)
30 MB spatiu liber pe disc

SCHEMA DISTRIBUIRE



1. Buton stanga
2. Buton dreapta
3. Rotita scroll
4. Buton inainte
5. Buton inapoi
6. Buton crestere DPI
7. Buton scadere DPI

INSTALAREA

Dupa despachetare conectati mouse-ul cu ajutorul conectorului USB in calculator. In cazul in care mouse-ul nu este recunoscut, controlati driverul USB curent din calculator (verificati actualizarea la producatorul PC/laptop).

Pentru alte functii va recomandam download software Niceboy ORYX M400 de pe pagina <https://niceboy.cz/podpora/downloads>

PARAMETRI

Tensiune:	DC 5V \pm 5G, curent: \leq 100mA
Dimensiuni:	133 x 87 x 42 mm
Max DPI:	6 400 DPI
DPI MODE:	800/1600/3200/4800/6400 Hz
Frecventa de actualizare:	1000 Hz
Numar butoane:	7
Senzor:	Optic
Acceleratie:	30 g
Lungime cablu:	1,5 m
Conectare:	USB

INTRETINEREA SI CURATAREA

Dispozitivul cere o intretinere minima, dar si in acest caz va recomandam urmatoarele operatii odata pe luna:

Deconectati mouse-ul de calculator si cu ajutorul unei carpe uscate sau inmuiate in apa calda curatati-l de mizerie.

Pentru curatarea spatiilor stramte folositi o scobitoare sau betisoare pentru urechi umede. Pentru o eventuala curatare a unitatii optice ale mouse-ului folositi doar betisoare pentru urechi uscate si eventual inlaturati mizeria sau suflati peste praful adunat.

SETARE ILUMINARE

Pentru setarea iluminării sau adăugare macro puteți folosi programul Niceboy ORYX M200, care se poate da jos de pe pagina <https://niceboy.cz/podpora/software>.

INFORMATII ADITIONALE

Nu folosiți mouse-ul în locuri cu o temperatură prea scăzută sau prea crescută (0°C și mai puțin/45°C sau mai mult) sau umiditate (20% și mai puțin/90% și mai mult).

Nu depozitați mouse-ul în locuri cu o temperatură prea scăzută sau prea crescută (-20°C și mai puțin/60°C sau mai mult) sau umiditate (90% și mai mult).

Protejați produsul de ploaie, umiditate și lichide.

Acest produs îndeplinește toate cerințele de bază ale directivelor UE.



*Importer to EU: RTB media s.r.o., Přetlucká 16,
Praha 10, 100 00, Czech Republic, ID: 294 16 876.*



Made in China.

 **nice**boy